Manuel d'utilisation

WB110

SAMSUNG

Cliquez sur une rubrique

Ce manuel d'utilisation propose des instructions détaillées pour l'utilisation de votre appareil photo. Veuillez le lire attentivement.

Questions fréquentes | Référence rapide | Table des matières
Fonctions de base | Fonctions avancées | Options de prise de vue
Lecture/Retouche | Paramètres | Annexes
Index

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Respectez toujours les consignes et conseils d'utilisation suivants afin de prévenir toute situation dangereuse et de garantir un fonctionnement optimal de votre appareil photo.

Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Ne démontez pas ou n'essayez pas de réparer vous-même votre appareil photo.
Vous pouvez recevoir une décharge électrique ou endommager l'appareil photo.

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz ou de liquides inflammables ou explosifs.
Vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas pénétrer de matériaux inflammables dans l'appareil photo ou ne stockez pas ces matériaux à proximité de l'appareil photo.
Vous risquez de recevoir une décharge électrique ou de provoquer un incendie.

N'utilisez pas l'appareil photo avec les mains mouillées.
Vous pouvez recevoir une décharge électrique.

Evitez d'endommager la vue des sujets photographiés.
N'utilisez pas le flash à proximité (à moins d'un mètre) de personnes ou d'animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge ou d'animaux domestiques.
Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les composants et les accessoires peuvent également présenter des risques de blessure.

Evitez toute exposition prolongée de l'appareil photo à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou à des températures très élevées peut endommager de manière permanente les composants internes de l'appareil photo.

Évitez de couvrir l'appareil photo avec des couvertures ou des vêtements.
L'appareil photo peut surchauffer, se déformer ou prendre feu.

Si du liquide ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil photo, déconnectez toutes les sources d'alimentation, puis contactez le service après-vente de Samsung.

Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil photo ou d'autres appareils

Si vous rangez votre appareil photo sans l'utiliser pour une période de temps prolongée, retirez d'abord la batterie.
Les batteries peuvent fuir ou se détériorer avec le temps, risquant d'endommager gravement l'appareil photo.

N'utilisez que des batteries d'origine recommandées par le fabricant. N'endommagez pas ou ne chauffez pas la batterie.
Cela risque de provoquer un incendie ou des dommages corporels.

Utilisez uniquement des batteries, des câbles et des accessoires homologués par Samsung.
- L'utilisation de batteries, câbles ou accessoires non homologués peut endommager l'appareil photo, provoquer une explosion ou causer des blessures.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessures résultant d'une utilisation de batteries, câbles ou accessoires non homologués.

N'utilisez la batterie que pour l'usage pour lequel elle a été conçue.
Un usage non conforme risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas le flash en cours de déclenchement.
Le flash est très chaud lorsqu'il se déclenche et peut provoquer des brûlures.

Ne laissez pas tomber l'appareil photo et ne le soumettez pas à des chocs violents.
Cela risquerait d'endommager l'écran ou les composants internes ou externes.

Effectuez les manipulations de branchement des cordons, du chargeur et d'insertion des batteries et des cartes mémoire avec précaution.
Enfoncer les cordons en forçant ou sans précaution et brancher les câbles ou insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les ports, les prises et les accessoires.

Evitez tout contact des cartes mémoire avec le boîtier de l'appareil photo.
Vous risquez d'endommager ou d'effacer les données qui y sont stockées.

N'utilisez jamais une batterie ou une carte mémoire endommagée.
Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique, d'endommager l'appareil photo ou de provoquer un incendie.

Ne pas positionner l'appareil photo à l'intérieur ou à proximité d'un champ magnétique.
Cela risquerait de l'endommager.

N'utilisez pas l'appareil photo si l'écran est endommagé.
Si des parties en verre ou en acrylique sont brisées, rapportez votre appareil photo à un centre de service Samsung pour le faire réparer.

Vérifiez que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de fichiers ou de dégâts résultant d'un fonctionnement incorrect ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil photo.

Vous devez brancher l'extrémité la plus fine du câble USB sur l'appareil photo.
Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous inversez le sens de connexion du câble. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

Informations sur les droits d'auteur

- Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Mac et Apple App Store sont des marques déposées d'Apple Corporation.
- HDMI, le logo HDMI et l'expression « High Definition Multimedia Interface » sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Les marques commerciales mentionnées dans ce manuel d'utilisation appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- Les caractéristiques de l'appareil ou le contenu de ce manuel d'utilisation peuvent faire l'objet de modifications sans préavis, suite à l'évolution des fonctions de l'appareil.
- Utilisez cet appareil photo de manière responsable et veillez à respecter toutes les législations et règlementations en vigueur.
- La distribution ou la réutilisation du contenu de ce manuel d'utilisation, même partielle, sans autorisation préalable, est interdite.

Organisation du manuel d'utilisation

Fonctions de base 13

Découvrez l'appareil photo et ses icônes ainsi que ses fonctions de base pour les prises de vue.

Fonctions avancées 37

Découvrez comment prendre une photo et enregistrer de la vidéo en sélectionnant un mode.

Options de prise de vue 53

Découvrez comment définir les options en mode Prise de vue.

Lecture/Retouche 75

Découvrez comment visionner des photos ou des vidéos, et comment les retoucher. Vous apprendrez également comment connecter votre appareil photo à un ordinateur ou à un téléviseur.

Paramètres 98

Cette section décrit les différentes options qui permettent de configurer les paramètres de l'appareil photo.

Annexes 104

Cette section reprend les messages d'erreur, les caractéristiques de l'appareil et des conseils pour l'entretien.

Indications utilisées dans ce mode d'emploi

Mode Prise de vue	Indication
Scènes Automatiques	AUTO
Programme	P
Scène	SCN
DUAL IS	DUAL
Panorama	
Magique Plus	
Paramètres	
Vidéo	

Icônes du mode Prise de vue

Ces icônes apparaissent dans le texte lorsqu'une fonction est proposée dans un mode particulier. Voir exemple ci-dessous.

Remarque : il est possible que le mode SCN ou ne prenne pas en charge certaines fonctions pour toutes les scènes ou tous les modes.

Par exemple :

Réglage manuel de l'exposition (EV)
P DUAL
En fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, les photos peuvent parfois être trop claires ou trop sombres. Dans ce cas, vous pouvez régler la valeur d'exposition pour obtenir de meilleurs clichés.
▲ Plus sombre (-)
▲ Neutre (0)
▲ Plus clair (+)

Disponible dans les modes Programme, DUAL IS et Vidéo

Icônes utilisées dans ce manuel d'utilisation

Icône	Fonction
	Informations complémentaires
	Mises en garde et précautions
[ ]	Touches de l'appareil photo. Par exemple, [**Déclencheur**] représente la touche de l'obturateur.
( )	Numéro de page où se trouve l'information correspondante
→	Ordre des options ou menus que vous devez sélectionner pour réaliser une action. Par exemple : sélectionnez **Détection des visages** → **Normale** (signifie que vous devez sélectionner les options **Détection des visages**, puis **Normale**).
*	Annotation

Expressions utilisées dans ce manuel d'utilisation

Pression sur le déclencheur

- Enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course : enfoncer le déclencheur à moitié.
- Appuyez sur le [**Déclencheur**] : enfoncer entièrement le déclencheur.



Enfoncer le [**Déclencheur**] à mi-course

Appuyer sur le [**Déclencheur**]

Sujet, arrière-plan et Cadrage

- **Sujet** : principal objet d'une scène, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un objet inanimé.
- **Arrière-plan** : environnement qui entoure le sujet.
- **Cadrage** : combinaison d'un sujet et d'un arrière-plan.



Exposition (luminosité)

L'exposition correspond à la quantité de lumière perçue par l'appareil photo. Vous pouvez modifier l'exposition en réglant la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO. Modifier l'exposition permet d'obtenir des photos plus sombres ou plus claires.

▲ Exposition normale

▲ Surexposition (trop lumineux)

Questions fréquentes

Cette section propose des réponses aux questions fréquentes.

Les yeux du sujet sont rouges.	Un effet yeux rouges se produit lorsque la lumière du flash de l'appareil photo se reflète dans les yeux du sujet. • Réglez l'option du flash sur **Anti yeux rouges** ou **Correction des yeux rouges**. (p. 57) • Si la photo est déjà prise, sélectionnez **Correction des yeux rouges** dans le menu Modifier. (p. 88)
Les photos présentent des tâches de poussière.	Lorsque vous utilisez le flash, les particules de poussière en suspension dans l'air peuvent être capturées par l'appareil photo. • Désactivez le flash ou évitez de prendre des photos dans un lieu poussiéreux. • Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 60)
Les photos sont floues.	Du flou peut se produire lorsque la luminosité est faible ou lorsque vous tenez l'appareil de manière incorrecte. • Utilisez la fonction OIS ou enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point du sujet. (p. 35) • Utilisez le mode DUAL. (p. 44)
Les photos sont floues lorsqu'elles sont prises dans l'obscurité.	L'appareil tente de faire pénétrer plus de lumière, par conséquent la vitesse d'obturation ralentit. Il devient alors difficile de tenir l'appareil immobile et cela provoque un effet de bougé de l'appareil photo. • Sélectionnez **Nuit** en mode SCN. (p. 41) • Activez le flash. (p. 58) • Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 60) • Utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil.
Les sujets sont trop sombres à cause du contre-jour.	Lorsque la source de lumière se trouve derrière le sujet ou lorsqu'il existe un fort contraste entre les zones lumineuses et sombres, le sujet peut apparaître trop sombre. • Evitez de prendre des photos face au soleil. • Sélectionnez **Contre jour** en mode SCN. (p. 41) • Réglez l'option du flash sur **Contre jour**. (p. 58) • Réglez l'exposition. (p. 68) • Réglez l'option de réglage automatique du contraste (**ACB**). (p. 69) • Réglez l'option de mesure de l'exposition sur **Sélective** lorsqu'un sujet se trouve au centre du cadre. (p. 69)

Référence rapide

Photographier des personnes

- SCN mode > Beauté ▶ 42
- Anti yeux rouges/Correction des yeux rouges (éviter ou corriger l'effet yeux rouges) ▶ 57
- Détection des visages ▶ 65
- Auto portrait ▶ 65

Photographier de nuit ou dans un endroit sombre

- SCN mode > Nuit, Coucher de soleil, Aube ▶ 41
- Options du flash ▶ 58
- Sensibilité ISO (pour régler la sensibilité à la lumière) ▶ 60

Prendre des photos d'action

- Continue, Rafale ▶ 72

Photographier du texte, des insectes ou des fleurs

- SCN mode > Macro, Texte ▶ 41
- Macro ▶ 61

Réglage de l'exposition (luminosité)

- Sensibilité ISO (pour régler la sensibilité à la lumière) ▶ 60
- EV (pour régler l'exposition) ▶ 68
- ACB (pour corriger le contraste entre un sujet et un arrière-plan lumineux) ▶ 69
- Mesure de l'exposition ▶ 69
- AEB (pour prendre 3 photos de la même scène avec des expositions différentes) ▶ 72

Prise de photos de paysages

- SCN mode > Paysage ▶ 41
- mode ▶ 45

Application d'effets aux photos

- mode > Magic Frame ▶ 47
- mode > Prise de vue fractionnée ▶ 48
- mode > Filtre photos ▶ 49
- Réglage des images (pour régler les options Netteté, Contraste ou Saturation) ▶ 73

Appliquer des effets aux vidéos

- mode > Filtre vidéos ▶ 50

Réduction des tremblements de l'appareil photo

- Stabilisation optique de l'image (OIS) ▶ 34
- Stabilisation d'une image double (Dual IS) ▶ 44
- DUAL mode ▶ 44

- Affichage de fichiers sous forme de vignettes ▶ 77
- Affichage des fichiers par catégorie ▶ 78
- Suppression de tous les fichiers de la mémoire ▶ 80
- Affichage de fichiers sous forme de diaporama ▶ 82
- Affichage de fichiers sur un téléviseur classique ou HD ▶ 89
- Branchement de l'appareil photo sur un ordinateur ▶ 91
- Réglage du son et du volume ▶ 100
- Réglage de la luminosité de l'écran ▶ 101
- Changement de la langue d'affichage ▶ 102
- Réglage de la date et de l'heure ▶ 102
- Avant de contacter le service après-vente ▶ 114

Table des matières

Fonctions de base 13
- Contenu du coffret 14
- Présentation de l'appareil photo 15
  - Fixation de la dragonne 18
  - Fixation d'un cache objectif 18
- Insertion de la batterie et de la carte mémoire 19
- Mise sous tension de l'appareil photo 20
- Configuration initiale 21
- Description des icônes 23
- Utilisation de l'écran Mode 25
  - Sélection d'un écran Mode 25
  - Icônes du menu 26
- Sélection d'options ou de menus 27
- Réglage de l'affichage et du son 29
  - Réglages du type d'affichage 29
  - Réglage du son 30
- Prise de photos 31
  - Zoom 32
  - Réduction de l'effet de tremblements de l'appareil photo 34
- Conseils pour obtenir des photos plus nettes 35

Fonctions avancées 37

- **Mode Scènes automatiques** 38
- **Mode Programme** 40
- **Mode Scène** 41
  - Utilisation du mode Beauté 42
  - Utilisation de l'aide à la composition 43
- **Utilisation du mode DUAL IS** 44
- **Mode Panorama** 45
- **Mode Magique Plus** 47
  - Utilisation du mode Magic Frame 47
  - Mode Prise de vue fractionnée 48
  - Mode Filtre photos 49
  - Mode Filtre vidéos 50
- **Mode Vidéo** 51

Options de prise de vue 53

- **Sélection de la résolution et de la qualité** 54
  - Sélection d'une résolution 54
  - Sélection de la qualité d'image 55
- **Utilisation du retardateur** 56
- **Prise de photo dans un endroit sombre** 57
  - Correction des yeux rouges 57
  - Utilisation du flash 57
  - Utilisation du flash 58
  - Réglage de la sensibilité ISO 60
- **Modification de la mise au point** 61
  - Macro 61
  - Modification de l'option de mise au point 61
  - Réglage de la zone de mise au point 62

Fonction de Détection des visages 65
Détection des visages 65
Réalisation d'un auto portrait 65
Détection des sourires 66
Détection du clignement des yeux 66
Conseils pour la détection des visages 67
Réglage de la luminosité et des couleurs 68
Réglage manuel de l'exposition (EV) 68
Compensation du contre-jour (ACB) 69
Modification de la mesure de l'exposition 69
Sélection d'un réglage de la balance des blancs 70
Utilisation des modes Rafale (continue, rafale, AEB) 72
Réglage des images 73
Réduction du bruit du zoom 74

Lecture/Retouche 75
Affichage de photos ou vidéos en mode Lecture 76
Activation du mode Lecture 76
Affichage des photos 80
Lecture d'une vidéo 83
Retouche de photo 85
Redimensionnement des photos 85
Rotation d'une photo 85
Effets de filtre intelligent 86
Modification du rendu de vos photos 87
Affichage de fichiers sur un téléviseur classique ou HD 89
Transfert de fichiers sur l'ordinateur 91
Transfert de fichiers sur un ordinateur Windows 91
Transfert de fichiers sur l'ordinateur Mac 92
Utilisation des programmes de l'ordinateur 93
Installation de i-Launcher 93
Utilisation de i-Launcher 94

Paramètres 98
- **Menu Réglages** 99
  - Accès au menu des paramètres 99
  - Sons 100
  - Affichage 100
  - Connectivité 101
  - Général 102

Annexes 104
- **Messages d'erreur** 105
- **Entretien de l'appareil photo** 106
  - Nettoyage de l'appareil photo 106
  - Usage et rangement de votre appareil photo 107
  - A propos des cartes mémoire 109
  - A propos de la batterie 112
- **Avant de contacter le service après-vente** 114
- **Caractéristiques de l'appareil photo** 117
- **Glossaire** 121
- **Index** 126

Fonctions de base

Découvrez l'appareil photo et ses icônes ainsi que ses fonctions de base pour les prises de vue.

Contenu du coffret 14
Présentation de l'appareil photo 15
Fixation de la dragonne 18
Fixation d'un cache objectif 18
Insertion de la batterie et de la carte mémoire ... 19
Mise sous tension de l'appareil photo 20
Configuration initiale 21
Description des icônes 23
Utilisation de l'écran Mode 25
Sélection d'un écran Mode 25
Icônes du menu 26
Sélection d'options ou de menus 27
Réglage de l'affichage et du son 29
Réglages du type d'affichage 29
Réglage du son 30
Prise de photos 31
Zoom 32
Réduction de l'effet de tremblements de l'appareil photo 34
Conseils pour obtenir des photos plus nettes ... 35

Contenu du coffret

Votre coffret comprend les éléments suivants.



Appareil photo



Câble USB



Piles alcaline AA



Dragonne

Cache objectif/
Dragonne du cache objectif



Guide de prise en main rapide

Accessoires en option



Étui pour appareil photo



Câble audio / vidéo



Câble HDMI



Carte mémoire



Carte mémoire /
Adaptateur de carte mémoire

- Il se peut que les illustrations diffèrent du produit fourni.
- Selon modèle, les éléments inclus dans la boîte peuvent être différents.
- Vous pouvez acheter des accessoires en option auprès d'un revendeur ou d'un centre de service Samsung. Samsung décline toute responsabilité en cas de problème consécutif à l'utilisation d'accessoires non autorisés.

Présentation de l’appareil photo

Avant de commencer, prenez connaissance des éléments de l’appareil photo et de leurs fonctions.




Microphone
Voyant d'état
• Clignotant : enregistrement d'une photo ou d'une vidéo, lecture par un ordinateur ou mise au point non effectuée
• Fixe : connexion de l'appareil photo à l'ordinateur ou mise au point effectuée
Touche Zoom
• En mode Prise de vue : zoom avant ou arrière
• En mode Lecture : agrandissement d'une partie d'une photo, affichage des photos sous forme de vignettes ou réglage du volume
Touches (p. 17)
Affichage
Douille pour trépied
Trappe batterie
Insérez une carte mémoire et une batterie.

Molette de sélection

Icône	Description
AUTO	**Scènes Automatiques**: prendre une photo dans un mode de scène sélectionné automatiquement par l'appareil photo.
P	**Programme**: prendre une photo en paramétrant des options, hormis la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture que l'appareil photo règle automatiquement.
SCN	**Scène**: prendre une photo avec des options prédéfinies pour une scène spécifique.
DUAL	**DUAL IS**: prenez une photo avec des options réduisant les tremblements de l'appareil photo.
	Panorama: prendre une série de photos pour les combiner ensuite afin de créer une image panoramique.
	Magique Plus: prendre une photo avec différents effets.
	Paramètres: régler les paramètres selon vos préférences.
	Vidéo: personnaliser les paramètres d'enregistrement d'une vidéo.

Touches

Touche	Description
MENU	Accéder aux options ou aux menus.
	Retour en arrière.
	Fonctions de base / **Autres fonctions** DISP — Changer l'option d'affichage. — Déplacer vers le haut Changer l'option macro. — Déplacer vers le bas Changer l'option du flash. — Déplacer vers la gauche Changer l'option du retardateur. — Déplacer vers la droite
OK	Confirmer l'option ou le menu en surbrillance.
	Activer le mode Lecture.
	Supprimer des fichiers en mode Lecture.

Fixation de la dragonne

Fixez une dragonne pour transporter facilement votre appareil.







Fixation d'un cache objectif

Fixez un cache objectif doté d'une dragonne pour protéger l'objectif de l'appareil photo.





Insertion de la batterie et de la carte mémoire

Cette section décrit comment insérer la batterie et une carte mémoire en option dans l'appareil photo.





Insérez la carte mémoire, contacts dorés orientés vers le haut.



Vérifiez la polarité (+/-) des batteries avant de les insérer.





Retrait de la batterie et de la carte mémoire



Appuyez légèrement sur la carte pour qu'elle se libère de son logement, puis retirez-la.



Utilisation de l'adaptateur de carte mémoire



Pour utiliser des cartes de type micro avec ce produit, un ordinateur ou un lecteur de carte mémoire, insérez la carte dans un adaptateur.

Vous pouvez utiliser la mémoire interne de l'appareil pour stocker provisoirement des fichiers en l'absence de carte mémoire.

Mise sous tension de l'appareil photo

Appuyez sur [⏻] pour allumer ou éteindre l'appareil photo.

- Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, l'écran de configuration initiale s'affiche. (p. 21)



Mise sous tension de l'appareil photo en mode Lecture

Appuyez sur [▶]. L'appareil photo s'allume et accède immédiatement au mode Lecture.



Si vous allumez l'appareil photo en maintenant la touche [▶] enfoncée jusqu'à ce que le voyant clignote, l'appareil photo n'émet aucun son.

Configuration initiale

Lorsque l'écran de configuration initiale apparaît, suivez les étapes indiquées ci-dessous afin de configurer les réglages de base de l'appareil photo. La langue par défaut est réglée selon le pays ou la région où l'appareil photo est vendu. Vous pouvez modifier la langue et sélectionner celle de votre choix en sélectionnant **Language**.

1 Appuyez sur [✿] pour sélectionner **Fuseau horaire**, puis sur [⏲] ou [OK].

2 Appuyez sur [ϟ/⏲] pour sélectionner un fuseau horaire, puis appuyez sur [OK].



3 Appuyez sur [✿] pour sélectionner **Configuration date/heure**, puis sur [⏲] ou [OK].



4 Appuyez sur [ϟ/⏲] pour sélectionner un élément.

5 Appuyez sur [DISP/✿] pour régler la date, l'heure et l'heure d'été, puis appuyez sur [OK].

6 Appuyez sur [✿] pour sélectionner **Type date**, puis sur [⏲] ou [OK].

7 Appuyez sur [DISP/✿] pour sélectionner un fuseau horaire, puis appuyez sur [OK].



8 Appuyez sur [✿] pour sélectionner **Type d'heure**, puis sur [⏲] ou [OK].

9 Appuyez sur [DISP/✿] pour sélectionner un type d'heure, puis appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [⮌] pour terminer la configuration initiale.

L'affichage peut différer en fonction de la langue sélectionnée.

Description des icônes

L'appareil photo affiche les icônes correspondant au mode et aux options sélectionnés. Lors de la sélection d'une nouvelle option, l'icône correspondante clignote en jaune pendant un instant.



❶ Options de prise de vue (gauche)

Icône	Description
	Mode Prise de vue
	Balance des Blancs
	Réglage des images (Netteté, Contraste et Saturation)
	Zone de mise au point
	Mise au point
	Détection des visages
	Couleurs des visages
	Retouche des visages
	Option de prise de vue en rafale

❷ Options de prise de vue (droite)

Icône	Description
ISO 100	Sensibilité ISO
HD	Résolution vidéo
	Flash
30	Fréquence d'images (par seconde)
20M	Résolution photo
	Zoom silencieux
	Intelli Zoom activé
	Filtre intelligent
OIS	Stabilisation optique de l'image (OIS)
	Mesure de l'exposition
10	Retardateur

❸ Renseignements sur la prise de vue

Icône	Description
F3.1	Valeur d'ouverture
1/30s	Vitesse d'obturation
00:00:10	Durée d'enregistrement disponible
-2 0 +2	Valeur d'exposition
1	Nombre de photos disponibles
	Carte mémoire insérée
	• : suffisant • : insuffisant • : remplacez les piles

Icône	Description
2013/01/01	Date
10:00AM	Heure
	Cadre de mise au point automatique
	Tremblements de l'appareil photo
	Indicateur de zoom
3M	Résolution des photos lorsque la fonction Intelli Zoom est activée
x52.0	Niveau de zoom
	Histogramme

Utilisation de l'écran Mode

Choisissez un mode de prise de vue ou une fonction à l'aide de la molette de sélection. Tournez la molette de sélection pour activer le mode souhaité.

Sélection d'un écran Mode

En mode Prise de vue ou Lecture, tournez la molette de sélection pour afficher un écran Mode. Vous pouvez sélectionner une icône sur l'écran Mode en mode Magique Plus.

▲ Par exemple : lorsque vous sélectionnez **Magic Frame** en mode Magique Plus.

N°	Description
1	Affichage du mode sélectionné • Passer à un autre écran de mode à l'aide de la molette de sélection.
2	Icônes des modes • Appuyez sur [DISP/✋/ϟ/⏲] pour trouver le mode de votre choix, puis appuyez sur [OK] pour activer le mode.

Icônes du menu

Mode	Icône	Description
AUTO		**Scènes Automatiques**: prendre une photo dans un mode de scène sélectionné automatiquement par l'appareil photo. (p. 38)
P		**Programme**: prendre une photo en définissant les paramètres manuellement. (p. 40)
SCN		**Scène**: prendre une photo avec des options prédéfinies pour une scène spécifique. (p. 41)
DUAL		**DUAL IS**: prenez une photo avec des options réduisant les tremblements de l'appareil photo. (p. 44)
		Panorama: prendre une série de photos pour créer une image panoramique. (p. 45)

Mode	Icône	Description
		Magic Frame: permet de réaliser une photo avec différents effets de cadre. (p. 47)
		Prise de vue fractionnée: prendre plusieurs photos et les disposer selon des modèles prédéfinis. (p. 48)
		Filtre photos: prendre une photo avec différents effets de filtre. (p. 49)
		Filtre vidéos: enregistrer une vidéo avec différents effets de filtre. (p. 50)
		Éditeur photos: retoucher des photos à l'aide de différents effets. (p. 85)
		Paramètres: régler les paramètres selon vos préférences. (p. 99)
		Vidéo: personnaliser les paramètres d'enregistrement d'une vidéo. (p. 51)

Sélection d'options ou de menus

Pour sélectionner une option ou un menu, appuyez sur [**MENU**], puis sur [**DISP**/✿/ϟ/⏲] ou [**OK**].

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [**MENU**].

2 Sélectionnez une option ou un menu.
- Pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas, appuyez sur [**DISP**] ou sur [✿].
- Pour vous déplacer à gauche ou à droite, appuyez sur [ϟ] ou sur [⏲].



3 Pour confirmer le menu ou l'option en surbrillance, appuyez sur [**OK**].

Retour au menu précédent

Appuyez sur [⮌] pour revenir au menu précédent.

Pour revenir en mode Prise de vue, enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course.

Ex : sélection d'une option de balance des blancs en mode Programme :

1 Passez au mode P à l'aide de la molette de sélection.



2 Appuyez sur [MENU].



3 Appuyez sur [DISP/] pour sélectionner **Balance des Blancs**, puis sur [] ou [OK].

4 Appuyez sur [/] pour sélectionner une option de Balance des blancs.

5 Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres.

Réglage de l'affichage et du son

Cette section décrit comment modifier les informations d'affichage de base et les réglages du son.

Réglages du type d'affichage

Il vous est possible de sélectionner un type d'affichage pour le mode Prise de vue ou Lecture. Chaque type reprend des informations de prise de vue ou de lecture différentes. Voir tableau ci-dessous.



Appuyez à plusieurs reprises sur [**DISP**] pour changer de type d'affichage.

Mode	Type d'affichage
Prise de vue	• Masquez toutes les informations sur les options de prise de vue. • Affichez toutes les informations sur les options de prise de vue. • Affichez toutes les informations sur les options de prise de vue et un histogramme.
Lecture	• Masquez les informations sur le fichier actif. • Masquez les informations sur le fichier actif hormis les informations de base. • Affichez les informations sur le fichier actif.

A propos des histogrammes

Un histogramme est un graphique illustrant la répartition de la lumière sur une photo. S'il présente un pic marqué à gauche, la photo est alors sous-exposée et donc sombre. Un pic sur la droite du graphique représente une photo surexposée aux tons apparaissant délavés. L'amplitude de ces pics reflète les informations d'ordre colorimétrique. Plus une couleur particulière est marquée, plus le pic s'étend sur le graphique.



▲ Sous-exposée



▲ Exposition correcte



▲ Surexposée

Réglage de l'affichage des options

Vous pouvez masquer ou afficher l'affichage des options apparaissant dans certains modes.

Appuyez sur [OK] à plusieurs reprises.

- Masquez les options.
- Affichez les options.



Affichage des options

▲ Par exemple, en mode SCN

Réglage du son

Activez ou désactivez le son que l'appareil photo émet lors de l'exécution de fonctions.

1. Passez au mode ⚙ à l'aide de la molette de sélection.
2. Sélectionnez **Sons** → **Bip sonore**.
3. Sélectionnez une option.

Option	Description
Désactivé	L'appareil photo n'émet aucun son.
Activé	L'appareil photo émet du son.

Prise de photos

Cette section présente les actions de base pour prendre des photos en mode Scènes automatiques en toute simplicité.

1 Passez au mode AUTO à l'aide de la molette de sélection.



2 Cadrez le sujet.



3 Enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Un cadre vert indique que le sujet est mis au point.
- Un cadre rouge équivaut à un sujet flou.



4 Pour prendre la photo, appuyez sur le [**Déclencheur**].

5 Appuyez sur [▶] pour visionner la photo prise.

- Pour supprimer la photo, appuyez sur [🗑], puis sélectionnez **Oui**.

6 Appuyez sur [▶] pour revenir au mode Prise de vue en cours.

Pour obtenir des conseils pour réaliser des photos plus nettes, reportez-vous à la page 35.

Zoom

La fonction de zoom vous permet de prendre des photos en gros plan.



Niveau de zoom



Zoom numérique

P SCN DUAL

Le mode Prise de vue accepte par défaut le zoom numérique. Si vous zoomez sur un sujet en mode Prise de vue et que le voyant se trouve dans la plage numérique, l'appareil photo utilise alors le zoom numérique. L'utilisation conjointe du zoom optique de 26X et du zoom numérique de 5X permet un agrandissement jusqu'à 130 fois.



- Le zoom numérique n'est pas disponible avec les options Mise au point avec suivi ou Détection des visages.
- Si vous prenez une photo à l'aide du zoom numérique, la qualité de la photo risque de s'avérer inférieure à une qualité normale.

Intelli Zoom

AUTO P SCN DUAL

Si l'indicateur de zoom se trouve dans la plage Intelli, l'appareil photo utilise la fonction Intelli Zoom. Dans ce cas, la résolution des photos varie selon le niveau de zoom. L'utilisation conjointe du zoom optique et de l'Intelli Zoom permet un agrandissement jusqu'à 52 fois.



- Selon les options de prise de vue sélectionnées, l'option Intelli zoom n'est pas disponible.
- Cette fonction permet de prendre une photo avec une dégradation moindre de la qualité qu'avec le zoom numérique. Cependant, la qualité des photos peut être inférieure à celle des photos prises avec le zoom optique.
- Il est disponible uniquement lorsque vous utilisez une résolution de proportions 4/3.
  Si vous optez pour une autre résolution alors que la fonction Intelli Zoom est activée, cette dernière se désactive automatiquement.
- L'Intelli zoom est toujours activé en mode AUTO.

Réglage de l'Intelli Zoom

P SCN DUAL

1. En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
2. Sélectionnez **Intelli Zoom**.
3. Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Arrêt: l'Intelli Zoom est désactivé.
	Marche: l'Intelli Zoom est activé.

Réduction de l'effet de tremblements de l'appareil photo P

En mode Prise de vue, vous pouvez définir la stabilisation optique de l'image (OIS) ou la stabilisation des images doubles (Dual IS) afin de réduire ou d'éliminer le flou des images provenant des tremblements de l'appareil photo.



▲ Avant correction



▲ Après correction

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **OIS**.

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Désactivé: la fonction OIS est désactivée.
	Activé: la fonction OIS est activée.
	Dual IS: le stabilisateur d'image double (Dual IS) est activé.

- L'option OIS risque de ne pas fonctionner si :
  - vous bougez l'appareil photo pour suivre un sujet en mouvement ;
  - vous utilisez le zoom numérique ;
  - les mouvements de l'appareil photo sont trop importants ;
  - la vitesse d'obturation est faible (par exemple, lorsque vous photographiez de nuit) ;
  - le niveau de charge de la batterie est faible ;
  - vous prenez une photo en gros plan.
- Si la fonction OIS est utilisée avec un trépied, les photos peuvent être floues en raison des vibrations du capteur OIS. Désactivez la fonction OIS lorsque vous utilisez un trépied.
- Si l'appareil photo est soumis à un choc, l'affichage s'en trouve flou. Dans ce cas, éteignez l'appareil photo et rallumez-le.

Conseils pour obtenir des photos plus nettes

Tenue en main correcte de l'appareil photo



Assurez-vous que rien ne bloque l'objectif, le flash ou le microphone.

Enfoncez le déclencheur à mi-course



Enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour régler la mise au point. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point et l'exposition.

L'appareil photo définit automatiquement l'ouverture et la vitesse d'obturation.

Cadre de mise au point

- Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo lorsque le cadre de mise au point devient vert.
- Si le cadre de mise au point apparaît en rouge, recadrez la photo, puis enfoncez à nouveau le [**Déclencheur**] à mi-course.

Réduction des tremblements de l'appareil photo

- Configurez les options de stabilisation numérique de l'image pour réduire numériquement les effets dus aux tremblements de l'appareil photo. (p. 34)
- Sélectionnez le mode DUAL ou l'option Dual IS afin de réduire les mouvements de l'appareil photo par la fonction optique et numérique. (p. 44, 34)

Si s'affiche



Tremblements de l'appareil photo

Si vous effectuez des prises de vues dans un endroit sombre, évitez de régler l'option du flash sur **Synchronisation lente** ou **Désactivé**. L'ouverture est conservée pendant une durée plus longue et il peut s'avérer plus difficile de stabiliser l'appareil photo suffisamment longtemps pour prendre une photo nette.

- Utilisez un trépied ou réglez l'option du flash sur **Contre jour**. (p. 58)
- Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 60)

Vérification que la mise au point sur le sujet est correcte

Il est difficile d'obtenir une bonne mise au point si :
- il existe peu de contraste entre le sujet et l'arrière-plan (par exemple, si le sujet porte des vêtements de la même couleur que l'arrière-plan) ;
- la source de lumière derrière le sujet est trop intense ;
- le sujet est clair ou présente des reflets ;
- le sujet inclut des motifs horizontaux, tels que des stores ;
- le sujet n'est pas centré sur l'image.

En utilisant le verrouillage de mise au point

Enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point. Une fois le sujet mis au point, vous pouvez le recadrer pour modifier la composition. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.





- Lorsque vous prenez des photos dans des conditions d'éclairage insuffisant

Activez le flash.
(p. 58)

- Lorsque les sujets se déplacent rapidement



Utilisez la fonction Continue ou Rafale.
(p. 72)

Fonctions avancées

Découvrez comment prendre une photo et enregistrer de la vidéo en sélectionnant un mode.

Mode Scènes automatiques 38
Mode Programme 40
Mode Scène 41
Utilisation du mode Beauté 42
Utilisation de l'aide à la composition 43
Utilisation du mode DUAL IS 44
Mode Panorama 45
Mode Magique Plus 47
Utilisation du mode Magic Frame 47
Mode Prise de vue fractionnée 48
Mode Filtre photos 49
Mode Filtre vidéos 50
Mode Vidéo 51

Mode Scènes automatiques

En mode Scènes automatiques, l'appareil photo choisit automatiquement les réglages appropriés au type de scène détecté. Ce mode est particulièrement utile si vous ignorez comment régler l'appareil photo pour les différentes scènes.

1 Passez au mode AUTO à l'aide de la molette de sélection.

2 Cadrez le sujet.

- L'appareil photo sélectionne automatiquement une scène. L'icône de la scène appropriée s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Les icônes sont décrites ci-dessous.

3 Enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

4 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

Icône	Description
	Paysages
	Vues comportant des arrière-plans lumineux
	Paysages de nuit
	Portraits de nuit
	Paysages en contre-jour
	Portraits en contre-jour
	Portraits
	Gros plans d'objets
	Gros plans de texte
	Couchers de soleil
	Ciels bleus
	Zones boisées
	Gros plans de sujets colorés

Icône	Description
	L'appareil photo est stabilisé sur le trépied et le sujet ne bouge pas pendant une durée déterminée (lors d'une prise de vue dans des conditions de faible luminosité).
	Sujets très mobiles

- Si l'appareil photo ne reconnaît pas un mode scénique, il utilise les paramètres par défaut du mode AUTO.
- Même s'il détecte un visage, il se peut que l'appareil photo ne sélectionne pas le mode Portrait en fonction de la position du sujet ou de l'éclairage.
- Il est possible que l'appareil photo ne sélectionne pas le mode scène correct, en fonction, par exemple, des conditions de prise de vue, des mouvements de l'appareil photo, de l'éclairage et de la distance du sujet.
- Même si vous utilisez un trépied, il se peut que l'appareil photo ne détecte pas le mode si le sujet est en mouvement.
- La batterie de l'appareil photo se décharge plus rapidement, car l'appareil modifie souvent les paramètres afin de capturer les scènes adéquates.

Mode Programme

En mode Programme, vous pouvez régler diverses options, à l'exception de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture qui sont automatiquement réglées par l'appareil photo.

1 Passez au mode P à l'aide de la molette de sélection.

2 Réglez les options voulues.

- Reportez-vous à la liste des options de la section « Options de prise de vue ». (p. 53)



3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

4 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

Mode Scène

Le mode Scène permet de prendre une photo avec des options prédéfinies pour une scène spécifique.

1 Passez au mode SCN à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez une scène.

3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

4 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

Option	Description
Beauté	Réalisez un portrait en appliquant des options permettant de masquer les imperfections du visage.
Aide à la composition	Aider l'autre personne à prendre une photo de vous à l'aide d'un guide de composition de scène.
Nuit	Réaliser des prises de vue de nuit ou en situation de faible luminosité (l'usage d'un trépied est alors recommandé).
Portrait	Détecter automatiquement un visage humain et effectuer la mise au point afin de réaliser un portrait net.
Enfant	Faciliter la prise de vue d'enfants.
Paysage	Prendre des scènes ou des paysages en nature morte.
Macro	Prendre des photos en gros plan ou photographier de petits objets, comme des fleurs ou des insectes.
Texte	Prendre des photos de texte nettes à partir de documents imprimés ou de documents électroniques.
Coucher de soleil	Prendre des scènes au coucher du soleil avec des tons rouges et jaunes naturels.
Aube	Prendre des scènes au lever du soleil.
Contre jour	Prendre des sujets en contre-jour.
Mer & neige	Réduire la sous-exposition de sujets provoquée par la réverbération du soleil sur le sable ou la neige.

Utilisation du mode Beauté

Le mode Beauté permet de photographier une personne en utilisant des options qui permettent de masquer les imperfections du visage.

1 Passez au mode SCN à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez **Beauté**.

3 Appuyez sur [MENU].

4 Sélectionnez **Couleurs des visages**.

5 Sélectionnez une option.

- Par exemple, pour éclaircir un visage, vous pouvez augmenter la valeur du réglage Couleur des visages.



6 Appuyez sur [MENU].

7 Sélectionnez **Retouche des visages**.

8 Sélectionnez une option.

- Par exemple, pour masquer de façon plus ample les imperfections, augmentez la valeur du paramètre de retouche des visages.



9 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

10 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

Lorsque vous utilisez le mode Beauté, la distance de mise au point est réglée sur Macro automatique.

Utilisation de l'aide à la composition

Lorsque vous voulez qu'une autre personne prenne une photo de vous, vous pouvez composer la scène avec la fonction d'aide à la composition. L'aide à la composition permet à l'autre personne de prendre une photo de vous en montrant une partie de la scène pré-composée.

1 Passez au mode SCN à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez **Aide à la composition** .

3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**].

- Des guides transparents apparaissent sur la gauche et la droite du cadre.

4 Demandez à une autre personne de prendre une photo.

- La personne aligne le sujet dans le cadre à l'aide des guides, puis appuie sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

5 Pour supprimer les guides, appuyez sur [⮌].

Utilisation du mode DUAL IS

Réduisez les mouvements de l'appareil photo et évitez les photos floues grâce aux fonctions de stabilisation optique et numérique de l'image.

▲ Avant correction

▲ Après correction

1 Passez au mode DUAL à l'aide de la molette de sélection.

2 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

3 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

- L'appareil photo corrige les photos de façon optique uniquement lorsque la source de lumière est plus lumineuse que la lumière fluorescente.
- Si le sujet bouge rapidement, la photo peut être floue.
- Configurez l'option de stabilisation optique de l'image ou l'option Dual IS pour réduire l'effet de bougé de l'appareil photo dans différents modes de prise de vue. (p. 34)

Mode Panorama

En mode Panorama, vous pouvez prendre une scène panoramique large en une seule photo. Prenez une série de photos pour les combiner ensuite afin de créer une image panoramique.

▲ Exemple de prise de vue

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.

2 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- Pointez l'appareil photo en calant la prise sur la limite gauche, droite, supérieure ou inférieure de la scène à prendre.

3 Maintenez le [**Déclencheur**] enfoncé pour commencer la prise de vue.

4 Tout en appuyant sur le [**Déclencheur**], déplacez lentement l'appareil photo dans la direction où il doit capturer le reste du panorama.
- Les flèches indiquant la direction des déplacements sont affichées et l'intégralité de la prise de vue apparaît dans la fenêtre d'aperçu.
- Une fois le guide aligné sur l'image suivante, l'appareil photo prend alors le cliché automatiquement.



5 Une fois terminé, relâchez le [**Déclencheur**].
- Lorsque tous les clichés nécessaires sont pris, l'appareil photo les combine en une photo panoramique.

- Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de la prise de photos panoramiques, évitez de :
  - déplacer l'appareil photo trop rapidement ou trop lentement ;
  - déplacer insuffisamment le point de vue pour prendre l'image suivante ;
  - déplacer l'appareil photo à vitesse irrégulière entre les prises ;
  - faire trembler l'appareil photo ;
  - prendre des clichés dans des endroits sombres ;
  - capturer des sujets hors-cadre en mouvement proches de la prise de vue ;
  - prendre ou filmer dans des conditions de luminosité ou de couleurs de lumières changeantes.
- Les photos réalisées sont automatiquement sauvegardées et la prise de vue est interrompue dans les circonstances suivantes :
  - si vous changez de direction en pleine prise de vue ;
  - si vous bougez l'appareil photo trop rapidement ;
  - si vous ne bougez pas l'appareil photo.
- La sélection du mode Panorama entraîne la désactivation des fonctions de zoom numérique et optique. Si vous sélectionnez le mode Panorama et que l'objectif est en position de zoom avant, l'appareil photo effectue automatiquement un zoom arrière pour reprendre la position par défaut.
- Certaines options de prise de vue ne sont pas disponibles.
- Il se peut que l'appareil photo interrompt la prise de vue à cause de la composition de la prise ou en cas de mouvement dans la scène.
- L'appareil photo peut ne pas prendre l'intégralité de la dernière scène si vous arrêtez le déplacement de l'appareil photo exactement à l'endroit où vous souhaitez que la scène se termine. Pour prendre une scène dans son intégralité, déplacez l'appareil photo légèrement au-delà du point final.

Mode Magique Plus

Prenez une photo ou enregistrez une vidéo en sélectionnant les modes appropriés en fonction des effets souhaités.

Utilisation du mode Magic Frame

Ce mode vous permet d'appliquer différents effets de cadre à vos photos. La présentation des photos est modifiée en fonction du cadre sélectionné.

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez une option.

4 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

5 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

En mode Magic Frame, la résolution se règle automatiquement sur .

Mode Prise de vue fractionnée

En mode Prise de vue fractionnée, vous pouvez prendre plusieurs photos et les disposer selon des modèles prédéfinis.

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez un style de vue fractionnée.

- Pour ajuster la ligne de fractionnement, appuyez sur [MENU], puis sélectionnez **Contour flou** → une valeur souhaitée.
- Pour appliquer un effet Filtre intelligent à une partie de la photo, appuyez sur [MENU], puis sélectionnez **Filtre intelligent** → une option souhaitée. Vous pouvez appliquer différents effets de Filtre intelligent à chaque partie de la photo.



4 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

5 Pour prendre la photo, appuyez sur le [**Déclencheur**].

- Répétez les étapes 4 et 5 pour prendre le reste des photos.
- Pour reprendre une photo, appuyez sur [ ].

6 Appuyez sur [OK] pour enregistrer la photo.

La résolution est automatiquement définie sur ou sur une valeur inférieure.

Mode Filtre photos

Appliquez divers effets de filtre à vos photos pour créer des images uniques.

Miniature

Vignettage

Effet ultra grand angle

Classique

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez un effet.

Option	Description
Miniature	Appliquer un effet de contre-plongée pour faire apparaître le sujet en miniature. (Le haut et le bas de la photo sont flous.)
Vignettage	Appliquer des couleurs rétro, un contraste marqué et un effet de dégradé intense, caractéristiques des appareils Lomo.
Filtre croisé	Ajouter des lignes irradiant d'objets brillants pour imiter l'effet visuel d'un filtre croisé.
Effet ultra grand angle	Déformer les objets photographiés de façon rapprochée afin de créer un effet de grand angle.
Vieux film	Appliquez un effet de film rétro.
Classique	Appliquer un effet noir et blanc.
Rétro	Appliquer un effet de ton sépia.

4 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.

5 Pour prendre la photo, appuyez sur le [**Déclencheur**].

- Selon l'option sélectionnée, la résolution peut passer automatiquement à 5M ou à une valeur inférieure.
- Pour appliquer des effets de filtre aux photos enregistrées, appuyez sur [MENU], puis sélectionnez **Sélect. image** → une image souhaitée. Les photos retouchées s'enregistrent sous forme de nouveaux fichiers.

Mode Filtre vidéos

Appliquez divers effets de filtre à vos vidéos pour créer des images uniques.

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez un effet.

Option	Description
Vignettage	Appliquer des couleurs rétro, un contraste marqué et un effet de dégradé intense, caractéristiques des appareils Lomo.
Effet ultra grand angle	Déformer les objets photographiés de façon rapprochée afin de créer un effet de grand angle.
Classique	Appliquer un effet noir et blanc.
Rétro	Appliquer un effet de ton sépia.
Effet palette 1	Créer un cliché lumineux présentant un fort contraste et des couleurs vives.
Effet palette 2	Éclaircir la scène et la rendre plus nette.
Effet palette 3	Appliquer une légère tonalité brune.
Effet palette 4	Créer un effet froid et monotone.

4 Appuyez sur ● (enregistrement vidéo) pour démarrer l'enregistrement.

5 Appuyez à nouveau sur ● (enregistrement vidéo) pour arrêter l'enregistrement.

Selon l'option sélectionnée, la résolution peut passer automatiquement à VGA ou à une valeur inférieure.

Mode Vidéo

Le mode Vidéo vous permet de personnaliser les réglages afin d'enregistrer des vidéos haute définition (1280x720) d'une durée maximale de 20 minutes. L'appareil photo enregistre des vidéos au format de fichier MP4 (H.264).

- MP4 (H.264) constitue un format vidéo à compression élevée mis au point par des organismes internationaux de normalisation ISO-IEC et ITU-T.
- Si vous utilisez des cartes mémoire dont la vitesse d'écriture est faible, l'appareil photo risque de ne pas enregistrer les vidéos correctement. Les enregistrements vidéo risquent d'être endommagés ou la lecture de ne pas être correcte.
- Les cartes mémoire dont la vitesse d'écriture est faible ne sont pas compatibles avec les vidéos à résolution élevée. Pour enregistrer des vidéos en haute résolution, utilisez des cartes mémoire dont le débit d'écriture est supérieur.
- En utilisant la fonction de zoom lors de l'enregistrement vidéo, il se peut que l'appareil photo enregistre les sons du mécanisme du zoom. Utilisez la fonction zoom silencieux pour ne pas enregistrer le bruit du zoom. (p. 74)

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.

2 Définissez les options de votre choix.
- Reportez-vous à la liste des options de la section « Options de prise de vue ». (p. 53)

3 Appuyez sur ◉ (enregistrement vidéo) pour démarrer l'enregistrement.

4 Appuyez à nouveau sur ◉ (enregistrement vidéo) pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez démarrer l'enregistrement d'une vidéo dans différents modes en appuyant sur ◉ (enregistrement vidéo) sans avoir à passer au mode à l'aide de la molette de sélection.

Suspension de l'enregistrement

L'appareil photo vous permet d'interrompre temporairement l'enregistrement vidéo. Grâce à cette fonction, vous pouvez enregistrer plusieurs scènes sur une même vidéo.

- Appuyez sur [OK] pour marquer une pause pendant l'enregistrement.
- Appuyez sur [OK] pour reprendre l'enregistrement.

Options de prise de vue

Découvrez comment définir les options en mode Prise de vue.

Sélection de la résolution et de la qualité 54
- Sélection d'une résolution 54
- Sélection de la qualité d'image 55

Utilisation du retardateur 56

Prise de photo dans un endroit sombre 57
- Correction des yeux rouges 57
- Utilisation du flash 57
- Utilisation du flash 58
- Réglage de la sensibilité ISO 60

Modification de la mise au point 61
- Macro 61
- Modification de l'option de mise au point 61
- Réglage de la zone de mise au point 62

Fonction de Détection des visages 65
- Détection des visages 65
- Réalisation d'un auto portrait 65
- Détection des sourires 66
- Détection du clignement des yeux 66
- Conseils pour la détection des visages 67

Réglage de la luminosité et des couleurs 68
- Réglage manuel de l'exposition (EV) 68
- Compensation du contre-jour (ACB) 69
- Modification de la mesure de l'exposition 69
- Sélection d'un réglage de la balance des blancs ... 70

Utilisation des modes Rafale (continue, rafale, AEB) 72

Réglage des images 73

Réduction du bruit du zoom 74

Sélection de la résolution et de la qualité

Découvrez comment modifier la résolution de l'image et les réglages de la qualité.

Sélection d'une résolution

Augmenter la résolution permet d'augmenter le nombre de pixels des photos ou des vidéos afin de pouvoir les imprimer sur du papier grand format ou les visionner sur un grand écran. Si vous utilisez une résolution élevée, la taille du fichier augmente également.

Sélection de la résolution photo

AUTO P SCN DUAL

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Format photo**.

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
20M	**5152 X 3864** : imprimer au format A1.
11.5M	**5152 X 3432** : imprimer au format A1 dans le sens paysage (3:2).
15M	**5152 X 2896** : imprimer au format A1 en panorama (16:9) ou lire sur un téléviseur HD.
14.5M	**3840 X 3840** : imprimez sur du papier A1 au format 1:1.
10M	**3648 X 2736** : imprimer au format A2.
5M	**2592 X 1944** : imprimer au format A4.
3M	**1984 X 1488** : imprimer au format A5.
2M	**1920 X 1080** : imprimer au format A5 en panorama (16:9) ou lire sur un téléviseur HD.
1M	**1024 X 768** : envoyer en tant que pièce jointe à un courriel.

Sélection de la résolution vidéo

AUTO P SCN DUAL

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Format vidéo**.

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
HD	**1280 X 720** : fichiers haute définition reproductibles sur un téléviseur HD.
VGA	**640 X 480** : fichiers SD à lire sur un téléviseur analogique.
QVGA	**320 X 240** : publier sur une page Web.

Sélection de la qualité d'image

Définissez les paramètres de qualité photo et vidéo. Augmenter la qualité des images accroît également la taille des fichiers.

Sélection de la qualité photo

P SCN

Les photos prises avec l'appareil sont compressées et enregistrées au format JPEG.

1. En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
2. Sélectionnez **Qualité**.
3. Sélectionnez une option.

Icône	Description
SF	**Maximale**: prendre des photos en très haute qualité.
F	**Elevée**: prendre des photos en haute qualité.
N	**Normale**: prendre des photos en qualité normale.

Utilisation du retardateur

AUTO P SCN DUAL

Cette section décrit comment régler le retardateur afin de retarder la prise de vue.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [⏲].



2 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Désactivé: le retardateur est désactivé.
	10 s: prendre une photo après un délai de 10 secondes.
	2 s: prendre une photo après un délai de 2 secondes.
	Double: prenez une photo après un délai de 10 secondes, puis une autre après 2 secondes.

Les options disponibles peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.

3 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour lancer le retardateur.

- Le voyant AF/voyant du retardateur clignote. L'appareil prend automatiquement une photo après le délai indiqué.

- Appuyez sur le [**Déclencheur**] ou sur [⏲] pour annuler le retardateur.
- Selon les options de détection des visages choisies, la fonction du retardateur peut ne pas être disponible.
- Les options du retardateur ne sont pas disponibles si vous avez activé une option Prise de vue en rafale.
- Dans certains modes, vous pouvez également régler l'option en appuyant sur [MENU], puis sur **Retardateur**.

Prise de photo dans un endroit sombre

Découvrez comment prendre des photos de nuit ou dans des conditions d'éclairage très faible.

Correction des yeux rouges P SCN DUAL

Si le flash se déclenche lorsque vous photographiez une personne dans un endroit sombre, il est possible qu'une lueur rouge apparaisse dans ses yeux. Pour éviter ce phénomène, sélectionnez **Anti yeux rouges** ou **Correction des yeux rouges**. Reportez-vous à la liste des options de flash de la section « Utilisation du flash ». (p. 58)

▲ Avant correction

▲ Après correction

Utilisation du flash

Appuyez sur [⚡] pour faire sortir le flash en cas de besoin.



Lorsque le flash est fermé, il ne se déclenche pas quelle que soit l'option sélectionnée. Lorsque le flash est ouvert, il se déclenche en fonction de l'option sélectionnée.

- Laissez le flash fermé lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'éviter de l'endommager.
- Si vous forcez pour l'ouvrir, cela pourrait endommager l'appareil photo.

Appuyez doucement dessus pour le refermer.



Utilisation du flash AUTO P SCN DUAL

Utilisez le flash pour prendre des photos dans un endroit sombre ou si vous avez besoin de photos plus claires.

1 Appuyez sur [ϟ] pour faire sortir le flash en cas de besoin.



2 En mode Prise de vue, appuyez sur [ϟ].

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Désactivé: • Le flash ne se déclenchera pas. • Un message d'avertissement de bougé de l'appareil photo s'affiche si vous prenez une photo dans un endroit sombre.
	Automatique: le flash se déclenche automatiquement lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre.
	Anti yeux rouges: • Le flash se déclenche deux fois lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre afin de limiter l'effet yeux rouges. • Un intervalle est prévu entre 2 déclenchements du flash. Ne bougez pas tant que le flash ne s'est pas déclenché une seconde fois.
	Contre jour: • Le flash se déclenche systématiquement. • L'intensité lumineuse se règle automatiquement.
	Synchronisation lente: • Le flash se déclenche et le déclencheur reste ouvert plus longtemps. • Sélectionnez cette option pour capturer plus de lumière ambiante afin de révéler plus de détails de l'arrière-plan. • Il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter que les photos ne soient floues. • Un message d'avertissement de bougé de l'appareil photo s'affiche si vous prenez une photo dans un endroit sombre.
	Correction des yeux rouges: • Le flash se déclenche deux fois lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre. L'appareil corrige les yeux rouges à l'aide de sa fonction d'analyse avancée. • Un intervalle est prévu entre 2 déclenchements du flash. Ne bougez pas tant que le flash ne s'est pas déclenché une seconde fois.

Les options disponibles peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.

- Les options du flash ne sont pas disponibles si vous avez activé une option de prise de vue en rafale ou si vous avez sélectionné **Auto portrait** ou **Détection des regards**.
- Assurez-vous que le sujet se trouve à la distance recommandée du flash. (p. 118)
- Des petites traces peuvent apparaître sur la photo si la lumière se reflète ou si de la poussière se trouve en suspension dans l'air.
- Dans certains modes, vous pouvez également régler l'option de flash en appuyant sur [MENU], puis en sélectionnant **Flash**.

Réglage de la sensibilité ISO P DUAL

La sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité d'un film à la lumière, telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Plus cette sensibilité ISO est élevée, plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Utilisez une sensibilité ISO plus élevée pour prendre de meilleures photos et réduire l'effet de tremblement de l'appareil photo si vous n'utilisez pas le flash.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [**MENU**].

2 Sélectionnez **ISO**.

3 Sélectionnez une option.

- Sélectionnez ISO AUTO pour utiliser une sensibilité ISO appropriée, en fonction de la luminosité du sujet et de l'éclairage.

- Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le risque de parasites présents sur les photos augmente.
- Si vous définissez l'option ISO sur ISO 3200, la résolution peut passer à 3M ou moins.

Modification de la mise au point

Cette section explique comment régler la mise au point de l'appareil photo en fonction des sujets et des conditions de prise de vue.

Macro P SCN DUAL

Utilisez la fonction Macro pour photographier en gros plan des sujets tels que des fleurs ou des insectes. (Reportez-vous à la section « Modification de l'option de mise au point ».)

- Tâchez de ne pas faire bouger l'appareil afin d'éviter que les photos ne soient floues.
- Désactivez le flash si la distance qui vous sépare du sujet est inférieure à 40 cm.

Modification de l'option de mise au point P SCN DUAL

Vous pouvez obtenir des photos plus nettes en sélectionnant une option de mise au point appropriée en fonction de la distance entre l'appareil photo et le sujet photographié.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [ ].



2 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Normale (AF): mise au point sur un sujet se trouvant à plus de 80 cm. À plus de 350 cm si vous utilisez le zoom.
	Macro: mise au point sur un sujet se trouvant à 10-80 cm de l'appareil photo. 200-350 cm lorsque vous utilisez le zoom.
	Macro automatique: • Mise au point sur un sujet se trouvant à plus de 10 cm. À plus de 200 cm si vous utilisez le zoom. • Réglé automatiquement dans certains modes de prise de vue.
	Super Macro: mise au point sur un sujet se trouvant à 1-10 cm de l'appareil photo.

Les options disponibles peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.

Dans certains modes, vous pouvez également régler l'option de mise au point en appuyant sur [MENU], puis en sélectionnant **Mise au point**.

Réglage de la zone de mise au point P DUAL

Vous pouvez obtenir des photos plus nettes en sélectionnant une zone de mise au point appropriée en fonction de l'emplacement du sujet dans le décor.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Zone de mise au point**.

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Mise au point au centre: effectuer la mise au point sur le centre (lorsque les sujets sont placés au centre de la scène).
	Mise au point multiple: effectuer la mise au point sur une ou plusieurs zones parmi 9 zones possibles.
	Mise au point sélection: effectuer la mise au point sur la zone sélectionnée. (p. 63)
	Mise au point avec suivi: effectuer la mise au point avec repérage du sujet. (p. 63)

Les options de prise disponibles peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.

Mise au point sur une zone sélectionnée

Il vous est possible d'effectuer la mise au point sur une zone que vous avez sélectionnée.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Zone de mise au point** → **Mise au point sélection**.

3 Appuyez sur [OK], puis sur [DISP/✿/ϟ/⏲] pour déplacer le cadre vers une zone souhaitée.



4 Appuyez sur [OK].

5 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

- Appuyez sur [OK] pour modifier la zone de mise au point.

Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les options de détection des visages, les options de retardateur, de prise de vue en rafale et d'Intelli Zoom.

Utilisation de la mise au point automatique avec repérage

La mise au point avec suivi vous permet d'effectuer le repérage et la mise au point sur le sujet, même si vous êtes en mouvement.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Zone de mise au point** → **Mise au point avec suivi**.

3 Effectuez la mise au point sur le sujet avec lequel vous souhaitez effectuer le suivi, puis appuyez sur [OK].

- Un cadre de mise au point apparaît sur le sujet et le suit au fur et à mesure que vous déplacez l'appareil photo.



- Un cadre blanc signifie que l'appareil photo suit le sujet.
- Lorsque vous enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course, le cadre vert signifie que le sujet est mis au point.
- Si un cadre rouge apparaît, cela signifie que l'appareil photo n'est pas parvenu à effectuer la mise au point.

4 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

- Si vous ne sélectionnez pas de zone pour la mise au point, le cadre apparaît alors au centre de l'écran.
- Le suivi d'un sujet peut ne pas fonctionner si :
  - le sujet est trop petit ;
  - il se déplace de manière excessive ;
  - il se trouve à contre-jour ou vous photographiez dans un endroit sombre ;
  - des couleurs ou des motifs présents sur le sujet et dans l'arrière-plan se confondent ;
  - le sujet inclut des motifs horizontaux, tels que des stores ;
  - l'appareil photo bouge de manière excessive.
- En cas d'échec du suivi, la fonctionnalité est réinitialisée.
- Si l'appareil photo ne parvient pas à suivre le sujet, vous devez sélectionner ce dernier à nouveau.
- Si l'appareil photo ne réussit pas à effectuer la mise au point, le cadre de mise au point devient rouge et la fonctionnalité est réinitialisée.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les options de détection des visages, les options de retardateur et d'Intelli Zoom.

Fonction de Détection des visages P SCN DUAL

Les options de Détection des visages permettent à l'appareil photo de détecter automatiquement les visages. Lorsque vous effectuez la mise au point sur un visage, l'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition. Utilisez les options **Détection des regards** pour détecter les yeux fermés ou **Détection des sourires** pour détecter les visages souriants.

Détection des visages

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à 10 visages dans une scène.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Détection des visages** → **Normale**.



Le visage le plus proche de l'appareil photo ou du centre de la prise apparaît dans un cadre de mise au point tandis que les autres sont encadrés en gris.

L'appareil détecte plus rapidement les visages si vous vous rapprochez des sujets.

Réalisation d'un auto portrait

Cette option vous permet de vous photographier. L'appareil photo règle la distance de mise au point pour les plans rapprochés, puis émet un signal sonore court une fois l'appareil prêt pour la prise de vue.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Détection des visages** → **Auto portrait**.

3 Réalisez la photo une fois l'objectif face à vous.

4 Lorsque vous entendez un bip rapide, appuyez sur le [**Déclencheur**].

Lorsque les visages sont situés au centre, l'appareil photo émet un bip rapide.

Si vous désactivez le Volume dans les paramètres audio, l'appareil photo n'émet alors aucun bip sonore. (p. 100)

Détection des sourires

L'appareil photo déclenche automatiquement l'obturateur lorsqu'il détecte un visage souriant.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Détection des visages** → **Détection des sourires**.

3 Préparez votre prise de vue.

- L'appareil photo déclenche automatiquement l'obturateur lorsqu'il détecte un visage souriant.

L'appareil photo peut détecter plus facilement les sourires lorsque le sujet sourit franchement.

Détection du clignement des yeux

Si l'appareil détecte des yeux fermés, il prend automatiquement 2 photos successives.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Détection des visages** → **Détection des regards**.



Conseils pour la détection des visages

- Lorsque votre appareil photo détecte un visage, il le suit automatiquement.
- La détection des visages peut se révéler inefficace lorsque :
  - le sujet est éloigné de l'appareil photo
  - il fait trop éclairé ou trop sombre ;
  - le sujet n'est pas face à l'appareil photo ;
  - le sujet porte des lunettes de soleil ou un masque ;
  - l'expression faciale du sujet change d'un extrême à l'autre ;
  - le sujet est à contre-jour ou la luminosité est changeante.
- L'option de détection des visages n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez la mise au point sélection ou avec suivi.
- Une fois les options de détection des visages réglées, la zone de mise au point automatique se définit automatiquement sur Mise au point multiple.
- En fonction de l'option Détection des visages sélectionnée, certaines options de prise de vue peuvent ne pas être disponibles.
- Selon les options de prise de vue sélectionnées, la détection des visages peut être impossible.

Réglage de la luminosité et des couleurs

Découvrez comment régler la luminosité et les couleurs afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.

Réglage manuel de l'exposition (EV) P DUAL

En fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, les photos peuvent parfois être trop claires ou trop sombres. Dans ce cas, vous pouvez régler la valeur d'exposition pour obtenir de meilleurs clichés.

▲ Plus sombre (-)

▲ Neutre (0)

▲ Plus clair (+)

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **EV**.

3 Appuyez sur [⚡/⏲] pour régler l'exposition.

- La photo s'éclaircit à mesure que la valeur d'exposition augmente.



4 Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres.

- Une fois la valeur d'exposition modifiée, le réglage est automatiquement enregistré. Il peut être nécessaire de la modifier afin d'éviter une surexposition ou une sous-exposition.
- Si vous ne parvenez pas à choisir une valeur d'exposition, sélectionnez l'option **AEB** (Auto Exposure Bracket). L'appareil photo prend alors 3 photos consécutives, avec différentes valeurs d'exposition : normale, sousexposée et surexposée. (p. 72)

Compensation du contre-jour (ACB) P DUAL

Si la source de lumière se trouve derrière le sujet ou en cas de contraste important entre le sujet et l'arrière-plan, le sujet risque d'être sombre sur la photo. Dans ce cas, sélectionnez l'option de réglage automatique des contrastes (ACB).

▲ Sans ACB

▲ Avec ACB

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **ACB**.

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
OFF	**Désactivé**: le réglage automatique du contraste (ACB) est désactivé.
ACB	**Activé**: le réglage automatique du contraste (ACB) est activé.

- La fonction ACB est toujours activée en mode AUTO.
- La fonction ACB n'est pas disponible lorsque vous activez les options de prise de vue en rafale.

Modification de la mesure de l'exposition P DUAL

Le mode de mesure correspond à la manière dont l'appareil photo mesure la quantité de lumière. La luminosité et la clarté des photos varient selon le mode de mesure sélectionné.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Mesure de l'exposition**.

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Multiple: • L'appareil photo divise la scène en plusieurs zones, puis mesure l'intensité de lumière de chacune d'elles. • Mode adapté aux photos normales.
	Sélective: • L'appareil photo mesure uniquement l'intensité de la lumière au centre du cadre. • Si le sujet ne se trouve pas au centre de la scène, la photo peut s'avérer trop claire ou trop sombre. • Mode adapté aux photos avec des sujets à contre-jour.
	Centrée: • L'appareil photo mesure la luminosité moyenne sur l'ensemble du cadre en mettant l'accent sur le centre. • Mode adapté aux photos dont les sujets sont placés au centre de l'image.

Sélection d'un réglage de la balance des blancs P DUAL

Les couleurs des photos dépendent du type et de la qualité de la source d'éclairage. Pour que vos photos soient le reflet de la réalité, choisissez des conditions d'éclairage appropriées pour calibrer la balance des blancs, par exemple Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Nuageux ou Tungstène.

AWB Bal. des blancs auto

Lumière du jour

Nuageux

Tungstène

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Balance des Blancs**.

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
AWB	**Bal. des blancs auto**: régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.
	Lumière du jour: pour des photos en extérieur et par beau temps.
	Nuageux: pour des photos en extérieur par temps nuageux ou dans un endroit ombragé.
	Fluorescent haut: pour des photos avec un éclairage fluorescent de type lumière du jour ou un éclairage fluorescent à 3 niveaux d'intensité.
	Fluorescent bas: pour des photos avec un éclairage fluorescent blanc.
	Tungstène: pour des photos en intérieur avec des ampoules à incandescence ou des lampes halogènes.
	Réglage personnalisé: pour utiliser les paramètres de balance des blancs que vous définissez. (p. 71)
K	**Temp. couleur**: pour régler la température des couleurs de la source de lumière. (p. 71)

Personnalisation de la balance des blancs

Vous pouvez personnaliser la balance des blancs en prenant des photos d'une surface blanche, telle qu'une feuille de papier, dans les conditions d'éclairage auxquelles l'objet doit être exposé pour la prise de vue. Ceci permet d'adapter les couleurs de votre photo aux conditions d'éclairage réelles.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Balance des Blancs** → **Réglage personnalisé**.

3 Orientez l'objectif vers une feuille de papier blanc, puis appuyez sur le [**Déclencheur**].



Réglage de la température des couleurs

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Balance des Blancs** → **Temp. couleur**.

3 Appuyez sur [ϟ/⏲] pour régler la température des couleurs en fonction de votre source de lumière.

- Vous pouvez également prendre une photo aux tons plus chauds en réglant la température de couleur à une valeur supérieure et à l'inverse une photo aux tons plus froids en réglant la température de couleur à une valeur inférieure.



4 Appuyez sur [OK] pour enregistrer vos paramètres.

Utilisation des modes Rafale (continue, rafale, AEB) P DUAL

Il peut être difficile de photographier un sujet qui se déplace rapidement ou de capturer des expressions faciales et des gestes naturels. Il peut également s'avérer compliqué de régler correctement l'exposition et de choisir une source adaptée de lumière. Dans de tels cas de figure, sélectionnez l'un des modes de prise de vue en rafale.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Prise de vue** .

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Unique: prenez une simple photo.
	Continue: • Pendant que vous appuyez sur le [**Déclencheur**], l'appareil prend des photos en continu. • Le nombre maximal de photos dépend de la capacité de votre carte mémoire.
	Rafale: pendant que vous appuyez sur le [**Déclencheur**], l'appareil photo prend des VGA photos (5 photos par seconde avec un maximum de 30 photos).
	AEB: • Prenez 3 photos consécutives, avec différentes valeurs d'exposition : normale, sous-exposée et surexposée. • Il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter que les photos ne soient floues.

- Vous pouvez utiliser le flash, le retardateur et les fonctions OIS (Stabilisation optique de l'image) et ACB (Réglage automatique du contraste) uniquement lorsque vous sélectionnez **Unique**.
- Lorsque vous sélectionnez **Rafale** , votre appareil photo règle la résolution sur VGA et la sensibilité ISO sur **Automatique**.
- En fonction de l'option de détection des visages sélectionnée, certaines options de prise de vue en rafale peuvent ne pas être disponibles.

Réglage des images P

Vous pouvez modifier la netteté, le contraste ou la saturation de vos photos.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Réglage des images**.

3 Sélectionnez une option.

- Netteté
- Contraste
- Saturation



4 Appuyez sur [ϟ/⏲] pour régler chaque valeur.

Netteté	Description
-	Adoucit les contours des photos (idéal pour retoucher les photos sur ordinateur).
+	Rend les contours des photos plus nets pour une meilleure clarté. Cette option augmente aussi le risque d'affichage de parasites sur les photos.

Contraste	Description
-	Diminue l'intensité des couleurs et la luminosité.
+	Augmente l'intensité des couleurs et la luminosité.

Saturation	Description
-	Réduit la saturation.
+	Augmente la saturation.

5 Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres.

Sélectionnez 0 si vous ne souhaitez appliquer aucun effet (adapté à l'impression).

Réduction du bruit du zoom

AUTO P SCN DUAL

Lorsque vous utilisez le zoom pour enregistrer des vidéos, l'appareil photo peut enregistrer le bruit du zoom. Utilisez la fonction zoom silencieux pour ne pas enregistrer le bruit du zoom.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Voix**.

3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Zoom silencieux: désactiver temporairement le son d'enregistrement de l'appareil photo lorsque vous utilisez le zoom.
	Désactivé: enregistrer une vidéo sans le son.
	Activé: enregistrer une vidéo avec le son.

- Ne couvrez pas le microphone si vous utilisez la fonction Voix.
- Il se peut que les sons des enregistrements réalisés avec cette fonction ne reflètent pas les sons réels.

Lecture/Retouche

Découvrez comment visionner des photos ou des vidéos, et comment les retoucher. Vous apprendrez également comment connecter votre appareil photo à un ordinateur ou à un téléviseur.

Affichage de photos ou vidéos en mode Lecture 76
- Activation du mode Lecture 76
- Affichage des photos 80
- Lecture d'une vidéo 83

Retouche de photo 85
- Redimensionnement des photos 85
- Rotation d'une photo 85
- Effets de filtre intelligent 86
- Modification du rendu de vos photos 87

Affichage de fichiers sur un téléviseur classique ou HD 89

Transfert de fichiers sur l'ordinateur 91
- Transfert de fichiers sur un ordinateur Windows ... 91
- Transfert de fichiers sur l'ordinateur Mac 92

Utilisation des programmes de l'ordinateur ... 93
- Installation de i-Launcher 93
- Utilisation de i-Launcher 94

Affichage de photos ou vidéos en mode Lecture

Cette section décrit comment visionner des photos et des vidéos et comment manipuler les fichiers.

Activation du mode Lecture

Visionnez des photos ou des vidéos enregistrées dans l'appareil photo.

1 Appuyez sur [▶].
- Le dernier fichier capturé s'affiche.
- Si l'appareil photo est éteint, ce dernier s'allume et affiche le fichier le plus récent.

2 Appuyez sur [ϟ/⏲] pour parcourir les fichiers.
- Maintenez la touche [ϟ/⏲] appuyée pour faire défiler rapidement les fichiers.

- Pour visionner les fichiers stockés dans la mémoire interne, retirez la carte mémoire.
- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de retoucher ou de visionner des photos ou des vidéos prises par un autre appareil photo, si certaines résolutions ou codecs ne sont pas pris en charge. Utilisez un ordinateur ou un autre appareil pour les retoucher ou les visionner.
- Les photos ou les vidéos prises en orientation portrait ne pivotent pas automatiquement et s'affichent en orientation paysage sur l'appareil photo et les autres appareils.

Informations sur les fichiers photos



Icône	Description
1/2	Fichier actif/Total des fichiers
100-0001	Nom du dossier – Nom du fichier
🔒	Fichier protégé

Pour afficher les informations relatives au fichier à l'écran, appuyez sur [**DISP**].

Informations sur les fichiers vidéo



Informations sur le fichier

Icône	Description
1/2	Fichier actif/Total des fichiers
100-0002	Nom du dossier – Nom du fichier
00:00	Durée de la lecture en cours
00:20	Durée de la vidéo
	Fichier protégé

Pour afficher les informations relatives au fichier à l'écran, appuyez sur [**DISP**].

Affichage de fichiers sous forme de vignettes

Parcourez les fichiers sous la forme de miniatures.



En mode Lecture, tournez [**Zoom**] vers la gauche pour afficher les vignettes (12 à la fois). Tournez à nouveau le [**Zoom**] vers la gauche pour afficher d'autres miniatures (24 à la fois). Tournez le [**Zoom**] vers la droite pour revenir au mode d'affichage précédent.



Appuyez sur [**DISP**/✿/ϟ/⏲] pour parcourir les fichiers.

Affichage des fichiers par catégorie

Affichez les fichiers par catégorie, c'est-à-dire par exemple, par date ou type de fichier.

1 En mode Lecture, tournez le [**Zoom**] vers la gauche.

2 Appuyez sur [MENU].

3 Sélectionnez **Filtrer** → une catégorie.



Icône	Description
	Tout: visionner les fichiers normalement.
	Date: visionner les fichiers en fonction de leur date d'enregistrement.
	Type de fichier: visionner les fichiers par type.

4 Recherchez la liste de votre choix, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste.

5 Recherchez le fichier de votre choix, puis appuyez sur [OK] pour visionner le fichier.

6 Tournez le [**Zoom**] vers la gauche pour revenir au mode d'affichage précédent, puis appuyez sur [↩].

- Si vous changez de catégorie, le temps de réorganisation des fichiers par l'appareil photo peut être plus ou moins long selon le nombre de fichiers concernés.
- Si vous supprimez une catégorie classée par **Date** ou **Type de fichier**, tous les fichiers de la catégorie sont également supprimés.

Protection de fichiers

Vous pouvez protéger les fichiers pour éviter toute suppression involontaire.

1 En mode Lecture, sélectionnez un fichier à protéger.

2 Appuyez sur [MENU], puis sélectionnez **Protéger** → **Activée**.

3 Répétez les étapes 1 et 2 afin de protéger d'autres fichiers.

Il est impossible de supprimer, redimensionner ou faire pivoter un fichier protégé.

Suppression de fichiers

Sélectionnez les fichiers à supprimer en mode Lecture.

Suppression d'un seul fichier

Vous pouvez sélectionner un seul fichier pour le supprimer.

1 En mode Lecture, sélectionnez un fichier, puis appuyez sur [🗑].

2 Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur **Oui**.

Vous pouvez également supprimer des fichiers en mode Lecture en appuyant sur [MENU], puis en sélectionnant **Supprimer** → **Supprimer** → **Oui**.

Suppression de plusieurs fichiers

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et les supprimer simultanément.

1 En mode Lecture, appuyez sur [🗑].
- En affichage Vignettes, appuyez sur [MENU], sélectionnez **Supprimer** → **Sélectionner**, puis passez à l'étape 3, ou appuyez sur [🗑], sélectionnez **Sélectionner**, puis passez à l'étape 3.

2 Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur **Suppr. multiple**.

3 Accédez à chacun des fichiers que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [OK] à nouveau pour annuler votre sélection.

4 Appuyez sur [🗑].

5 Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur **Oui**.

Suppression de tous les fichiers

Vous pouvez sélectionner tous les fichiers pour les supprimer simultanément.

1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- En affichage Vignettes, appuyez sur [MENU], sélectionnez **Supprimer** → **Supprimer tout**, puis passez à l'étape 3, ou appuyez sur [🗑], sélectionnez **Supprimer tout**, puis passez à l'étape 3.

2 Sélectionnez **Supprimer** → **Supprimer tout**.

3 Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur **Oui**.
- Tous les fichiers non protégés sont alors supprimés.

Copie de fichiers sur une carte mémoire

Vous pouvez copier des fichiers stockés en mémoire interne sur une carte mémoire.

1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Copie sur carte**.

Affichage des photos

Effectuez un zoom avant sur une partie d'une photo ou affichez les photos sous forme de diaporama.

Agrandissement d'une photo

En mode Lecture, appuyez sur [**Zoom**] vers la droite pour agrandir une partie de la photo. Tournez le [**Zoom**] vers la gauche pour effectuer un zoom arrière.



Pour	Description
Déplacer la zone agrandie	Appuyez sur [DISP/✿/ϟ/⏲].
Recadrer la photo agrandie	Appuyez sur [OK], puis sélectionnez **Oui**. (La photo recadrée est alors enregistrée comme nouveau fichier. La photo originale est conservée dans son format d'origine.)

Au moment du visionnage de photos capturées sur un autre appareil photo, le niveau de zoom peut différer.

Affichage de photos en panorama

Consultez en mode Panorama les photos prises.

1 En mode Lecture, appuyez sur [ϟ/⏲] pour accéder au panoramique voulu.
- L'intégralité du panoramique s'affiche à l'écran.

2 Appuyez sur [OK].
- L'appareil photo fait automatiquement défiler la photo de gauche à droite pour une vue panoramique horizontale ou de haut en bas pour une vue panoramique verticale. L'appareil photo passe ensuite au mode Lecture.
- Lors de la lecture d'une photo panoramique, appuyez sur [OK] pour mettre en pause ou pour reprendre la lecture.
- Si vous mettez en pause la lecture d'un panoramique, appuyez sur [DISP/✿/ϟ/⏲] pour déplacer la photo horizontalement ou verticalement, en fonction du sens dans lequel vous déplacez l'appareil photo lors de la prise.

3 Appuyez sur [⮌] pour revenir au mode Lecture.

L'appareil photo fait automatiquement défiler le panorama uniquement lorsque la longueur de la photo est au moins deux fois supérieure à sa largeur.

Lecture d'un diaporama

Appliquez des effets et du son à un diaporama. La fonction de diaporama ne fonctionne pas pour les vidéos.

1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].

2 Sélectionnez **Options diaporama**.
- Passez à l'étape 5 pour démarrer le diaporama sans appliquer d'effet.

3 Choisissez une option d'effet de diaporama.

* Paramètre par défaut

Option	Description
Mode de lecture	Activer une option de répétition du diaporama. (**Une lecture***, **Répétition**)
Intervalle	• Définissez l'intervalle entre l'affichage de chaque photo. (**1 s***, **3 s**, **5 s**, **10 s**) • Pour définir l'intervalle, vous devez régler l'option Effet sur **Désactivé**.
Musique	Choisir une musique d'arrière-plan.
Effet	• Définir un effet de transition entre les photos. (**Désactivé**, **Calme***, **Décontracté**, **Vif**, **Doux**, **Brillant**) • Sélectionnez **Désactivé** pour annuler les effets. • Lorsque vous utilisez l'option Effet, l'intervalle entre l'affichage des photos est alors défini sur 1 seconde.

4 Appuyez sur [MENU].

5 Sélectionnez **Démarrer diaporama**.

6 Visionnez le diaporama.
- Appuyez sur la touche [OK] pour mettre en pause le diaporama.
- Réappuyez sur [OK] pour reprendre la lecture du diaporama.

- Appuyez sur [OK], puis sur [ϟ/⏲] pour interrompre le diaporama et repasser en mode Lecture.
- Tournez [**Zoom**] de gauche à droite pour régler le niveau de volume.

Lecture d'une vidéo

Le mode Lecture vous permet de lire une vidéo, de la recadrer ou d'en extraire une séquence. Vous pouvez ensuite enregistrer les séquences extraites ou recadrées en tant que nouveaux fichiers.

1 En mode Lecture, sélectionnez une vidéo et appuyez sur [OK].

2 Visionnez la vidéo.



Temps de lecture en cours / Durée de la vidéo

Pour	Description
Revenir en arrière	Appuyez sur [⚡]. Chaque fois que vous appuyez sur [⚡], vous modifiez la vitesse de l'avance dans l'ordre suivant : 2X, 4X, 8X.
Mettre en pause ou reprendre après une pause.	Appuyez sur [OK].
Avancer rapidement	Appuyez sur [⏲]. Chaque fois que vous appuyez sur [⏲], vous modifiez la vitesse de l'avance dans l'ordre suivant : 2X, 4X, 8X.
Régler le volume	Tournez le [**Zoom**] vers la gauche ou vers la droite.

Lors de la lecture d'une vidéo, vous pouvez revenir en arrière, ou effectuer une avance rapide ou une pause, 2 secondes au moins après le démarrage.

Recadrage d'une vidéo

1. En mode Lecture, sélectionnez une vidéo et appuyez sur [MENU].
2. Sélectionnez **Recadrer la vidéo**.
3. Appuyez sur [OK] pour lire la vidéo.
4. Appuyez sur [OK] → [ ] à l'endroit où vous souhaitez que le recadrage commence.
5. Appuyez sur [OK] pour reprendre la lecture de la vidéo.
6. Appuyez sur [OK] → [ ] à l'endroit où vous souhaitez que le recadrage s'achève.
7. Appuyez sur [ ] pour recadrer.
8. Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur **Oui**.

- La vidéo d'origine doit durer au moins 10 secondes.
- L'appareil photo sauvegarde la vidéo modifiée sous forme de nouveau fichier et conserve de manière intacte la vidéo originale.

Extraction d'une image d'une vidéo

1. Lorsque vous visionnez une vidéo, appuyez sur [OK] au moment où vous souhaitez enregistrer une image fixe.
2. Appuyez sur [ ].

- La résolution de l'image capturée est identique à celle de la vidéo originale.
- L'image s'enregistre sous forme de nouveau fichier.

Retouche de photo

Cette section décrit comment retoucher des photos.

- Les photos retouchées s'enregistrent sous forme de nouveaux fichiers.
- Lorsque vous retouchez des photos, l'appareil photo les convertit automatiquement à une résolution inférieure. Les photos que vous faites pivoter ou que vous redimensionnez manuellement ne sont pas automatiquement converties dans une résolution inférieure.

Redimensionnement des photos

Modifiez la taille d'une photo pour l'enregistrer sous forme de nouveau fichier.

1. En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
2. Sélectionnez **Redimensionner**.
3. Sélectionnez une option.



Les options disponibles varient en fonction des dimensions originales de la photo sélectionnée.

Rotation d'une photo

1. Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.
2. Sélectionnez .
3. Tournez le [**Zoom**] vers la gauche, puis sélectionnez une photo.
4. Sélectionnez **Rotation** → une option.



5. Appuyez sur [ ] pour enregistrer.

- L'appareil photo remplace la photo originale.
- En mode Lecture, appuyez sur [MENU], puis sélectionnez **Rotation** pour faire pivoter une photo.

Effets de filtre intelligent

Appliquez des effets spéciaux à vos photos.

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez .

3 Tournez le [**Zoom**] vers la gauche, puis sélectionnez une photo.

4 Sélectionnez **Filtre intelligent** → une option.



Option	Description
Normal	Aucun effet
Miniature	Appliquer un effet de contre-plongée pour faire apparaître le sujet en miniature. (Le haut et le bas de la photo sont flous.)
Vignettage	Appliquer des couleurs rétro, un contraste marqué et un effet de dégradé intense, caractéristiques des appareils Lomo.
Filtre croisé	Ajouter des lignes irradiant d'objets brillants pour imiter l'effet visuel d'un filtre croisé.
Effet ultra grand angle	Déformer les objets photographiés de façon rapprochée afin de créer un effet de grand angle.
Vieux film	Appliquez un effet de film rétro.
Classique	Appliquer un effet noir et blanc.
Rétro	Appliquer un effet de ton sépia.

5 Appuyez sur [] pour enregistrer.

Modification du rendu de vos photos

Découvrez comment régler la luminosité, le contraste ou la saturation, ou encore corriger l'effet yeux rouges. Si le centre d'une photo s'avère sombre, vous pouvez l'éclaircir. La photo retouchée s'enregistre sous forme de nouveau fichier, mais peut se voir convertie à une résolution inférieure.

- Il vous est possible d'ajuster la luminosité, le contraste et la saturation, tout en appliquant des effets de filtre intelligent.
- Il n'est cependant pas possible d'appliquer simultanément des effets ACB, de retouche des visages et de correction des yeux rouges.

Réglage de la luminosité, du contraste ou de la saturation

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.
2 Sélectionnez .
3 Tournez le [**Zoom**] vers la gauche, puis sélectionnez une photo.
4 Sélectionnez une option de réglage.

Icône	Description
	Luminosité
	Contraste
	Saturation

5 Appuyez sur [/] pour régler l'option.
6 Appuyez sur [OK].
7 Appuyez sur [] pour enregistrer.

Correction de l'exposition (ACB)

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.
2 Sélectionnez .
3 Tournez le [**Zoom**] vers la gauche, puis sélectionnez une photo.
4 Sélectionnez **ACB**.
5 Appuyez sur [] pour enregistrer.

Retouche des visages

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.
2 Sélectionnez .
3 Tournez le [**Zoom**] vers la gauche, puis sélectionnez une photo.
4 Sélectionnez **Retouche des visages**.
5 Appuyez sur [/] pour régler l'option.
   • Augmentez la valeur pour obtenir un ton de peau plus clair et plus lisse.
6 Appuyez sur [] pour enregistrer.

Élimination de l'effet yeux rouges

1 Passez au mode à l'aide de la molette de sélection.
2 Sélectionnez .
3 Tournez le [**Zoom**] vers la gauche, puis sélectionnez une photo.
4 Sélectionnez **Correction des yeux rouges**.
5 Appuyez sur [] pour enregistrer.

Affichage de fichiers sur un téléviseur classique ou HD

Pour afficher des photos ou des vidéos sur un téléviseur, branchez l'appareil photo en utilisant le câble audio / vidéo fourni.

1. Passez au mode ⚙ à l'aide de la molette de sélection.
2. Sélectionnez **Connectivité** → **Vidéo** .
3. Sélectionnez le signal vidéo en sortie correspondant à votre pays ou votre région. (p. 101)
4. Eteignez l'appareil photo et le téléviseur.
5. Branchez l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble audio / vidéo.



6. Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode d'entrée vidéo A/V.
7. Allumez l'appareil photo.
   - L'appareil photo passe automatiquement en mode Lecture lorsque vous le raccordez à un téléviseur.
8. Utilisez les boutons de l'appareil photo pour visualiser des photos ou lire des vidéos.

- Du bruit numérique peut apparaître ou une partie de l'image peut ne pas s'afficher sur certains téléviseurs.
- Selon les réglages de votre téléviseur, il est possible que l'image apparaisse décentrée sur l'écran.

Affichage de fichiers sur un téléviseur HD

Il est possible de visionner des photos ou des vidéos en haute résolution et sans compression sur un téléviseur HD par le biais d'un câble HDMI disponible en option. La norme HDMI (High Definition Multimedia Interface) est prise en charge par la plupart des téléviseurs HD.

1 Passez au mode ⚙ à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez **Connectivité** → **Format HDMI**.

3 Sélectionnez une résolution HDMI. (p. 101)

4 Eteignez l'appareil photo et le téléviseur HD.

5 Reliez l'appareil photo au téléviseur HD à l'aide d'un câble HDMI proposé en option.



6 Allumez l'appareil photo.

- Si vous possédez un téléviseur HD Samsung compatible avec la technologie Anynet+ et que la fonction Anynet+ de votre appareil photo est activée, le téléviseur HD se met automatiquement sous tension et affiche l'écran de l'appareil photo lorsque celui-ci bascule en mode Lecture.
- Si l'option Anynet+ est désactivée sur l'appareil photo ou si le téléviseur ne dispose pas de la fonctionnalité Anynet+, le téléviseur ne peut pas s'allumer automatiquement. Vous devez donc l'allumer manuellement.

7 Consultez les fichiers à l'aide des touches de l'appareil photo ou de la télécommande du téléviseur HD si le téléviseur est compatible avec Anynet+.

- Si le téléviseur HD prend en charge le profil Anynet+(CEC), activez la fonction Anynet+ dans le menu des paramètres de l'appareil photo (p. 101) pour contrôler celui-ci et le téléviseur par le biais de la télécommande du téléviseur.
- Anynet+ vous permet de commander tous les équipements audio / vidéo Samsung connectés, à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Le temps nécessaire à la connexion de l'appareil photo au téléviseur HD peut varier en fonction du type de carte SD, SDHC ou SDXC utilisée. Une carte SD, SDHC ou SDXC plus puissante n'entraîne pas nécessairement un transfert HDMI plus rapide, la fonction principale de la carte étant d'offrir plutôt des taux de transfert supérieurs lors de la prise de photos.

Transfert de fichiers sur l'ordinateur

Raccordez l'appareil photo à l'ordinateur pour transférer les fichiers de la carte mémoire vers un ordinateur.

Transfert de fichiers sur un ordinateur Windows

Vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur en tant que disque amovible.

> L'ordinateur doit fonctionner sous Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8 afin que vous puissiez connecter l'appareil photo en tant que disque amovible.

1. Passez au mode ⚙ à l'aide de la molette de sélection.
2. Sélectionnez **Connectivité** → **i-Launcher** → **Arrêt**.
3. Éteignez l'appareil photo.
4. Branchez l'appareil photo sur l'ordinateur à l'aide du câble USB.

> Vous devez brancher l'extrémité la plus fine du câble USB sur l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous branchez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données.



5. Allumez l'appareil photo.
   - L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo.
6. Sur l'ordinateur, sélectionnez **Poste de travail** → **Disque amovible** → **DCIM** → **100PHOTO**.
7. Faites glisser les fichiers ou enregistrez-les sur votre ordinateur.

Déconnexion de l'appareil photo (pour Windows XP)

La méthode pour débrancher l'appareil photo est identique pour Windows Vista, Windows 7 et Windows 8.

1. Si le voyant lumineux de l'appareil photo clignote, attendez qu'il s'éteigne.
2. Cliquez sur dans la barre d'outils en bas à droite de l'écran de l'ordinateur.

3. Cliquez sur le message qui apparaît.
4. Cliquez sur la boîte de dialogue indiquant que l'appareil photo peut être retiré en toute sécurité.
5. Débranchez le câble USB.

Transfert de fichiers sur l'ordinateur Mac

Lorsqu'il est connecté à un ordinateur Mac, l'appareil photo est automatiquement reconnu. Vous pouvez directement transférer des fichiers de l'appareil photo vers l'ordinateur sans installer de logiciel.

Mac OS 10.5 ou version ultérieure (à l'exception de PowerPC) est pris en charge.

1 Éteignez l'appareil photo.

2 Branchez l'appareil photo sur l'ordinateur Mac par le biais du câble USB.

Vous devez brancher l'extrémité la plus fine du câble USB sur l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous branchez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données.



3 Allumez l'appareil photo.
- L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo et affiche l'icône d'un disque amovible.

4 Double-cliquez sur l'icône du disque amovible.

5 Faites glisser les fichiers ou enregistrez-les sur votre ordinateur.

Utilisation des programmes de l'ordinateur

i-Launcher vous permet de lire des fichiers avec Multimedia Viewer et propose des liens pour télécharger des programmes utiles.

Installation de i-Launcher

1 Passez au mode ⚙ à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez **Connectivité** → **i-Launcher** → **Marche**.

3 Éteignez l'appareil photo.

4 Branchez l'appareil photo sur l'ordinateur à l'aide du câble USB.

> Vous devez brancher l'extrémité la plus fine du câble USB sur l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous branchez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données.



5 Allumez l'appareil photo.

6 Sélectionnez un dossier de destination sur votre ordinateur et appuyez sur **Oui**.

- Si une fenêtre contextuelle vous invitant à exécuter iLinker.exe apparaît, commencez par l'exécuter.
- Lorsque vous connectez l'appareil photo à un ordinateur sur lequel i-Launcher est installé, le programme se lance automatiquement.

7 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

- Un raccourci i-Launcher s'affiche sur l'ordinateur.

- Avant d'installer le programme, assurez-vous que l'ordinateur est connecté à un réseau.
- Avec un ordinateur Mac OS, la fonction i-Launcher n'est pas disponible.

Programmes disponibles lors de l'utilisation de i-Launcher

Option	Description
Multimedia Viewer	Vous pouvez visionner des fichiers avec la fonction Multimedia Viewer.

Utilisation de i-Launcher

i-Launcher vous permet de lire des fichiers avec Multimedia Viewer.

- Ces spécifications sont fournies à titre de recommandation uniquement. i-Launcher peut ne pas fonctionner correctement sur certains ordinateurs, même si ceux-ci répondent aux spécifications.
- Si l'ordinateur ne répond pas aux spécifications requises, un problème de lecture vidéo risque de survenir.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation d'ordinateurs non conformes, notamment les ordinateurs assemblés.

Spécifications du système d'exploitation Windows

Élément	Configuration requise
Processeur	Intel® Pentium®4 3.2 GHz ou supérieur/ AMD Athlon™ FX 2.6 GHz ou supérieur
Mémoire vive	Minimum 512 Mo de RAM (1 Go ou plus recommandé)
Système d'exploitation*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8
Capacité du disque dur	250 Mo minimum (1 Go et plus recommandé)
Divers	• Résolution minimale de 1 024 X 768 pixels, affichage couleur 16 bits recommandé (1 280 X 1 024 pixels, affichage couleur 32 bits recommandés) • Port USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT ou plus récente / ATI X1600 ou plus récente • Microsoft DirectX 9.0c ou une version ultérieure

* Une version 32 bits de i-Launcher est installée—y compris sur les éditions 64 bits de Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8.

Ouverture de i-Launcher

Sur l'ordinateur, sélectionnez **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**.

Utilisation de la fonction Multimedia Viewer

La fonction Multimedia Viewer vous permet de lire des fichiers. Depuis l'écran Samsung i-Launcher, cliquez sur **Multimedia Viewer**.

- Elle prend en charge les formats suivants :
  - Vidéos : MP4 (Vidéo : H.264, Audio : AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Photos : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
- Les fichiers enregistrés avec les appareils d'autres fabricants risquent de ne pas être lus correctement.

Affichage des photos

N°	Description
❶	Nom du fichier
❷	Zone agrandie
❸	Histogramme
❹	Ouvrir le fichier sélectionné.
❺	Touche Histogramme
❻	Faire pivoter vers la gauche ou vers la droite.
❼	Passer au fichier suivant/revenir au précédent.
❽	Dimensionner la photo à la taille de l'écran.
❾	Afficher la photo à sa taille d'origine.
❿	Zoom avant/arrière
⓫	Commuter entres les modes 2D et 3D.

Visionnage de vidéos

N°	Description
1	Nom du fichier
2	Ajuster le volume.
3	Ouvrir le fichier sélectionné.
4	Accéder au fichier suivant.
5	Arrêter
6	Effectuer une pause
7	Revenir au fichier précédent.
8	Barre de progression

Paramètres

Cette section décrit les différentes options qui permettent de configurer les paramètres de l'appareil photo.

Menu Réglages 99
- Accès au menu des paramètres 99
- Sons 100
- Affichage 100
- Connectivité 101
- Général 102

Menu Réglages

Découvrez comment configurer les paramètres de votre appareil photo.

Accès au menu des paramètres

1 Passez au mode ⚙ à l'aide de la molette de sélection.

2 Sélectionnez un menu.



Icône	Description
	Sons: régler le volume et les sons émis par l'appareil photo. (p. 100)
	Affichage: personnaliser les paramètres d'affichage. (p. 100)
	Connectivité: configurer les options de connexion. (p. 101)
	Général: modifier les réglages du système de l'appareil photo, tels que le format de la mémoire et le nom des fichiers par défaut. (p. 102)

3 Sélectionner un élément.



4 Sélectionnez une option.



5 Appuyez sur [⮌] pour revenir à l'écran précédent.

Sons

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Volume	Réglez le volume de tous les sons. (**Désactivé**, **Bas**, **Moyen***, **Elevé**)
Bip sonore	Définir le son émis par l'appareil photo lorsque vous appuyez sur l'une des touches ou que vous passez d'un mode à l'autre. (**Désactivé**, **Activé***)
Son de l'obturateur	Définir le son émis par l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur. (**Désactivé**, **Son 1***, **Son 2**, **Son 3**)
Son de démarrage	Définir le son émis par l'appareil photo lorsque vous allumez l'appareil photo. (**Désactivé***, **Volant**, **Show laser**, **Cloud**)
Son de la mise au point	Définir le son émis par l'appareil photo lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. (**Désactivé**, **Activé***)

Affichage

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Image de démarrage	Sélectionner l'image qui s'affiche après la mise en marche de l'appareil photo. • **Désactivée***: aucune image n'est affichée. • **Logo**: afficher une image enregistrée par défaut dans la mémoire interne. • **Image perso**: sélectionner Image personnalisée parmi les photos prises et stockées en mémoire. • L'appareil photo ne sauvegarde qu'une seule photo d'utilisateur à la fois dans la mémoire interne. • Si vous sélectionnez une nouvelle photo comme Image de démarrage ou que vous réinitialisez l'appareil photo, l'image actuelle sera supprimée.
Aide à la prise de vue	Sélectionnez un guide pour vous aider à composer une scène. (**Désactivé***, **2 X 2**, **3 X 3**, **Croix**, **Diagonale**)
Affichage date/heure	Indiquez si vous voulez afficher la date et l'heure sur l'écran de l'appareil photo. (**Arrêt***, **Marche**)
Affichage aide	Affichez une brève description d'une option ou d'un menu. (**Désactivé**, **Activée***)

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Luminosité	Régler la luminosité de l'écran. (**Auto***, **Faible**, **Normale**, **Forte**) **Normale** automatiquement sélectionné en mode Lecture Playback, même si vous choisissez l'option **Auto**.
Affichage rapide	Définissez si la photo prise doit être vérifiée avant de revenir en mode Prise de vue. (**Désactivé**, **Marche***) Il est possible que cette fonction soit inopérante dans certains modes.
Désactivation écran auto	L'appareil photo bascule automatiquement en mode Désactivation écran auto si vous n'effectuez aucune action pendant 30 secondes. (**Désactivée***, **Activée**) • En mode Désactivation écran auto, appuyez sur n'importe quelle touche autre que [⏻] pour utiliser à nouveau l'appareil photo. • Même si vous n'activez pas le mode Désactivation écran auto, l'écran se met en veille 30 secondes après la dernière opération effectuée afin d'économiser la batterie.

Connectivité

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Vidéo	Sélectionner la sortie de signal vidéo correspondant à votre région. • **NTSC**: États-Unis, Canada, Japon, Corée, Taïwan, Mexique, etc. • **PAL** (prend en charge uniquement BDGHI) : Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Activer la commande de l'appareil photo avec une télécommande de téléviseur lorsque celui-ci est connecté à un téléviseur HD compatible avec le profil Anynet+(CEC). • **Désactivé**: visionner des fichiers sans utiliser la télécommande d'un téléviseur HD. • **Activé***: commander l'appareil photo avec une télécommande de téléviseur HD.
Format HDMI	Définir la résolution des photos lors de la lecture de fichiers sur un téléviseur HD à l'aide du câble HDMI. (NTSC : **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL : **1080i***, **720p**, **576p**) • Si le téléviseur HD ne prend pas en charge la résolution choisie, celle immédiatement inférieure est automatiquement sélectionnée.
i-Launcher	Configurer i-Launcher pour démarrer automatiquement le logiciel lors de la connexion de l'appareil photo à l'ordinateur. (**Arrêt**, **Marche***)

Général

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Language	Sélectionner la langue d'affichage.
Fuseau horaire	Indiquer le fuseau horaire correspondant à votre région. Lors d'un déplacement dans un autre pays, sélectionnez **Extérieur**, puis le fuseau horaire correspondant. (**Domicile***, **Extérieur**)
Configuration date/ heure	Régler la date et l'heure.
Type date	Sélectionnez un format de date. (**AAAA/MM/JJ**, **MM/JJ/AAAA**, **JJ/MM/AAAA**) Le type de date par défaut peut différer en fonction de la langue sélectionnée.
Type d'heure	Sélectionnez le format de l'heure. (**12 h**, **24 h**) Le type d'heure par défaut peut différer en fonction de la langue sélectionnée.

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Numérotation fichiers	Définir les règles de création des noms de fichier. • **Remise à zéro**: les fichiers sont numérotés à partir de 0001 lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, formatez une carte mémoire ou supprimez tous les fichiers. • **Série***: lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, que vous formatez la carte mémoire ou supprimez tous les fichiers, les fichiers sont numérotés en continuant à partir du dernier numéro de fichier. • Par défaut, le nom du premier dossier est 100PHOTO et le nom du premier fichier est SAM_0001. • Le numéro de fichier est incrémenté d'une unité, de SAM_0001 à SAM_9999, chaque fois que vous prenez une photo. • Le numéro de dossier est incrémenté d'une unité, de 100PHOTO à 999PHOTO, chaque fois que le dossier est plein. • Un même dossier peut contenir jusqu'à 9 999 fichiers. • L'appareil photo nomme les fichiers conformément à la norme DCF (Design rule for Camera File). Si vous modifiez le nom d'un fichier, il risque de ne plus pouvoir être lu par l'appareil photo.

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Impression	Définir si l'appareil photo ajoute la date et l'heure sur les photos lors de l'impression. (**Désactivée***, **Date**, **Date & heure**) • La date et l'heure s'affichent dans l'angle inférieur droit de la photo. • Il est possible que certains modèles d'imprimante n'impriment pas correctement la date et l'heure. • La photo n'affiche pas la date et l'heure si : - vous sélectionnez **Texte** en mode SCN ; - vous sélectionnez le mode .
Mise hors tension auto	Paramétrez l'appareil photo pour qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous n'effectuez aucune opération après une période d'inactivité définie. (**Désactivée**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Lorsque vous changez la batterie, ces paramètres ne sont pas modifiés. • L'appareil photo ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'il est connecté à un ordinateur et si vous visionnez un diaporama ou des vidéos.
Voyant de mise au point	Paramétrer l'appareil photo pour qu'il s'allume automatiquement dans les endroits sombres pour vous aider à faire la mise au point. (**Désactivé**, **Activé***)

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Formater	Formatez la mémoire interne et la carte mémoire. Le formatage supprime tous les fichiers, y compris les fichiers protégés. (**Oui**, **Non**) Il est possible que des erreurs se produisent si vous utilisez une carte mémoire qui a été formatée à l'aide d'un appareil photo d'une autre marque, d'un lecteur de cartes mémoire ou d'un ordinateur. Veuillez formater les cartes mémoire dans l'appareil photo avant de les utiliser pour effectuer des prises de vue.
Réinitialiser	Réinitialiser les menus et les options de prise de vue. Les réglages des dates et heures, de la langue et de la sortie vidéo ne sont pas remis à zéro. (**Oui**, **Non**)
Licences open source	Afficher les informations sur la licence Open Source.

Annexes

Cette section reprend les messages d'erreur, les caractéristiques de l'appareil et des conseils pour l'entretien.

Messages d'erreur 105
Entretien de l'appareil photo 106
Nettoyage de l'appareil photo 106
Usage et rangement de votre appareil photo 107
A propos des cartes mémoire 109
A propos de la batterie 112
Avant de contacter le service après-vente 114
Caractéristiques de l'appareil photo 117
Glossaire 121
Index 126

Messages d'erreur

Lorsque l'un des messages d'erreur suivants apparaît, reportez-vous aux solutions proposées pour tenter de résoudre le problème.

Message d'erreur	Solutions possibles
Erreur de carte	• Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. • Retirez la carte mémoire, puis insérez-la de nouveau. • Formatez la carte mémoire.
Carte verrouillée	Vous pouvez verrouiller une carte SD, SDHC ou SDXC, afin d'éviter la suppression de ses fichiers. Déverrouillez la carte lors des prises de vue. 
Carte incompatible	La carte mémoire insérée ne fonctionne pas avec l'appareil photo. Insérez une carte mémoire SD, SDHC ou SDXC.
Erreur de saturation DCF	Les noms de fichier ne répondent pas à la norme DCF. Transférez les fichiers de la carte mémoire vers un ordinateur et formatez la carte. Ouvrez ensuite le menu Paramètres, puis sélectionnez **Général** → **Numérotation fichiers** → **Remise à zéro**. (p. 102)

Message d'erreur	Solutions possibles
Erreur de fichier	Supprimez le fichier endommagé ou contactez le service après-vente.
Fichier système incompatible.	L'appareil photo ne prend pas en charge la structure de fichiers FAT de la carte mémoire insérée. Formatez la carte mémoire dans l'appareil photo.
Batterie faible	Remplacez les piles alcalines AA.
Mémoire pleine	Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire.
Aucun fichier image	Prenez des photos ou insérez une carte mémoire qui en contient.

Entretien de l’appareil photo

Nettoyage de l’appareil photo

Objectif et écran de l’appareil photo

Utilisez une soufflette pour éliminer la poussière et passez délicatement un chiffon doux sur l’objectif. S’il reste de la poussière, humidifiez une lingette avec du nettoyant liquide pour objectif et essuyez délicatement.





Boîtier de l’appareil photo

Essuyez-le délicatement avec un chiffon doux et sec.



- N’utilisez jamais de benzène, de diluants ou d’alcool pour nettoyer l’appareil. Ces produits peuvent l’endommager ou entraîner un dysfonctionnement.
- N’appuyez pas sur le couvercle de l’objectif et n’utilisez pas de soufflette sur ce couvercle.

Usage et rangement de votre appareil photo

Usage ou rangement inapproprié de l'appareil photo

- Evitez d'exposer l'appareil photo 'à des températures extrêmes.
- Evitez d'utiliser l'appareil photo dans des endroits très humides ou dans lesquels le taux d'humidité varie sensiblement.
- Evitez d'exposer l'appareil photo à la lumière directe du soleil et de le ranger dans des endroits chauds, mal ventilés, comme à l'intérieur d'une voiture en été.
- Protégez l'appareil photo et son écran contre les chocs et les vibrations excessives, qui risqueraient de les endommager.
- Évitez d'utiliser et de ranger votre appareil dans un endroit poussiéreux, mal entretenu, humide ou peu ventilé, afin de ne pas endommager ses composants internes.
- N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil photo ou ses accessoires.
- Ne rangez pas l'appareil photo à proximité de boules de naphtaline.

Utilisation sur la plage ou en bord de mer

- Protégez l'appareil photo du sable et des poussières lorsque vous l'utilisez à la plage ou dans d'autres endroits similaires.
- Votre appareil photo n'est pas étanche. Ne manipulez pas la batterie, l'adaptateur ou la carte mémoire avec les mains humides. Cela pourrait endommager l'appareil photo.

Rangement pour une durée prolongée

- Lorsque vous rangez l'appareil photo pour une durée prolongée, placez-le dans un récipient clos avec un matériau absorbant comme du gel de silice.
- Les batteries se déchargent même si l'appareil photo n'est pas utilisé. Vérifiez que vous avez remplacé les piles par de nouvelles piles alcalines AA si vous réutilisez l'appareil photo après l'avoir stocké pendant une période prolongée.
- La date et l'heure peuvent être initialisées lorsque l'appareil photo est allumé après avoir été séparé de la batterie pendant une longue période.

Utilisation de l'appareil photo dans les environnements humides

Lorsque vous transférez votre appareil photo d'un environnement froid à un environnement chaud, de la condensation peut se former sur l'objectif et les composants internes. Dans ce cas, éteignez l'appareil photo et attendez au moins 1 heure. Si de la condensation s'est formée sur la carte mémoire, retirez-la et attendez que l'humidité se soit évaporée avant de la remettre en place.

Autres avertissements

- Ne faites pas tournoyer l'appareil photo par la dragonne. Vous risqueriez de vous blesser ou d'entraîner des blessures à d'autres personnes, ou même d'endommager l'appareil photo.
- Evitez de peindre l'appareil photo, la peinture risquant de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Éteignez l'appareil photo lorsque vous ne l'utilisez pas.
- L'appareil photo contient des pièces fragiles. Evitez de lui faire subir des chocs.

- Protégez l'écran de toute pression extérieure en le conservant dans l'étui lorsque vous ne l'utilisez pas. Protégez l'appareil photo des rayures en le tenant à l'écart du sable, des objets pointus ou des pièces de monnaie.
- N'utilisez pas l'appareil photo si l'écran est fissuré ou brisé. Vous risquez de vous blesser les mains ou le visage avec les morceaux de verre ou de plastique. Rapportez votre appareil photo à un centre de service après-vente Samsung pour le faire réparer.
- Ne posez jamais l'appareil photo, les batteries ou des accessoires à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Cela pourrait entraîner une déformation ou une surchauffe des matériaux, ou même provoquer un incendie ou une explosion.
- Evitez toute exposition de l'objectif à la lumière directe du soleil. Ceci risquerait d'entraîner une décoloration ou un mauvais fonctionnement du capteur d'image.
- Protégez l'objectif des traces de doigt et des éraflures. Nettoyez l'objectif en utilisant un chiffon doux et propre.
- L'appareil photo peut s'éteindre en cas de choc ou de chute. Cela permet de protéger la carte mémoire. Allumez l'appareil photo pour l'utiliser à nouveau.
- Il est possible que l'appareil photo chauffe en cours d'utilisation. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo à de faibles températures, il peut tarder à s'éteindre, une décoloration peut se produire temporairement sur l'écran ou des images rémanentes peuvent apparaître. Il ne s'agit en aucun cas de dysfonctionnements. Ces perturbations sont momentanées et se corrigent d'elles-mêmes une fois que l'appareil est réexposé à des températures plus acceptables.
- La peinture ou le métal sur le boîtier de l'appareil photo peut provoquer des allergies, des démangeaisons, de l'eczéma ou des boursouflures pour les personnes à peau sensible. Si vous présentez de tels symptômes, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil photo et consultez un médecin.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Il est possible que les dommages provoqués par une mauvaise utilisation ne soient pas couverts par votre garantie.
- Ne confiez pas la réparation de l'appareil photo à un technicien non agréé et ne tentez pas de le réparer vous-même. Votre garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'une réparation par un technicien non agréé.

A propos des cartes mémoire

Cartes mémoires compatibles

Ce produit est compatible avec les cartes mémoire SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC ou microSDXC.



Vous pouvez empêcher la suppression de fichiers en utilisant l'interrupteur de protection en écriture sur une carte SD, SDHC ou SDXC. Faites glisser l'interrupteur vers le bas pour verrouiller la carte ou vers le haut pour la déverrouiller. Déverrouillez la carte lors de la prises de photos ou de vidéos.



Pour utiliser des cartes de type micro avec ce produit, un ordinateur ou un lecteur de carte mémoire, insérez la carte dans un adaptateur.

Capacité de la carte mémoire

La capacité de la mémoire peut varier en fonction de la scène et des conditions de prise de vue. Ces capacités sont données pour une carte SD de 2 Go :

Photo

Taille	Maximale	Elevée	Normal
20M	228	353	525
15M	249	366	555
15M	290	462	647
14.5M	290	462	669
10M	431	669	911
5M	746	1 138	1 485
3M	1 138	1 752	2 136
2M	1 485	2 136	2 734
1M	2 555	3 179	3 461

Vidéo

Taille	30 ips
HD 1280 X 720	Environ 15' 46"
VGA 640 X 480	Environ 30' 54"
QVGA 320 X 240	Environ 90' 00"

Les chiffres mentionnés ci-dessus sont mesurés sans la fonction de zoom. Le temps d'enregistrement disponible peut varier si le zoom est utilisé. Plusieurs vidéos ont été enregistrées successivement afin de déterminer la durée totale d'enregistrement.

Précautions d'utilisation des cartes mémoire

- Evitez d'exposer les cartes mémoire à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C. Ceci risquerait de provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Introduisez la carte mémoire dans le bon sens. Si vous l'introduisez dans le mauvais sens, vous risquez de l'endommager ainsi que l'appareil photo.
- N'utilisez pas une carte mémoire qui a été formatée dans un autre appareil photo ou avec un ordinateur. Reformatez la carte mémoire avec votre appareil photo.
- Eteignez l'appareil photo avant d'introduire ou de retirer la carte mémoire.
- Vous ne devez pas retirer la carte mémoire ni éteindre l'appareil photo tant que le voyant clignote. Vous risqueriez d'endommager vos données.
- Au terme de la durée de vie de la batterie, vous ne pouvez plus stocker de photos sur la carte. Remplacez-la.
- Evitez de plier la carte mémoire, de la laisser tomber ou de la soumettre à des chocs ou des pressions importantes.
- Evitez d'utiliser ou de ranger les cartes mémoire à proximité de champs magnétiques.
- Evitez d'utiliser ou de ranger les cartes mémoire dans des environnements chauds, très humides ou en contact avec des substances corrosives.
- Evitez tout contact des cartes mémoire avec des liquides, de la poussière ou des corps étrangers. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.
- Evitez que les cartes mémoire ou l'emplacement pour carte mémoire n'entrent en contact avec des liquides, des poussières ou tout corps étranger. Cela risquerait d'endommager l'appareil photo ou les cartes mémoire.
- Lorsque vous transportez une carte mémoire, rangez-la dans un étui afin de la protéger de l'électricité statique.
- Transférez vos données importantes sur d'autres supports, tel qu'un disque dur ou un CD / DVD.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo de manière prolongée, la carte mémoire peut chauffer. Ceci est normal et n'engendre pas de dysfonctionnement.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données.

A propos de la batterie

Message de batterie faible

Lorsque la batterie est complètement déchargée, l'icône de batterie devient rouge et le message « **Batterie faible** » s'affiche. Remplacez les piles alcalines AA.

Remarques à propos de l'utilisation de la batterie

- Evitez d'exposer les batteries à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C. Ceci est à même de réduire la capacité de charge de celle-ci.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo de manière prolongée, la zone située autour de la trappe batterie peut chauffer. Ceci n'affecte pas l'utilisation normale de l'appareil photo.
- A des températures inférieures à 0 °C, la capacité de la batterie et sa durée de vie peuvent diminuer.
- La capacité de la batterie peut diminuer à de faibles températures, mais redeviendra normale à des températures plus modérées.
- Si vous rangez l'appareil photo sans l'utiliser pour une période prolongée, retirez d'abord la batterie. Les batteries photo peuvent fuir ou se détériorer avec le temps, risquant d'endommager gravement l'appareil photo.
- Les cellules primaires ne peuvent pas être rechargées. Si vous essayez de les recharger, les batteries risquent de fuir.
- La capacité de la batterie peut varier en fonction du fabricant.

Précautions d'utilisation de la batterie

Protégez les batteries et les cartes mémoire des chocs

Evitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risque de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente. Vous risquez également de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Utilisez et recyclez les batteries avec soin

- Ne jetez jamais les batteries au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.

Des blessures pouvant s'avérer mortelles peuvent résulter d'une utilisation imprudente ou inappropriée de la batterie. Pour votre sécurité, veuillez suivre ces instructions relatives à l'utilisation correcte de la batterie :

- La batterie peut s'enflammer ou bien exploser si celle-ci n'est pas manipulée correctement. Si vous remarquez un quelconque défaut de fabrication, une fêlure ou d'autres anomalies sur la batterie, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez le service après-vente.
- Ne placez pas la batterie à proximité d'appareils chauffants ou dans un environnement soumis à des températures élevées comme par exemple à l'intérieur d'une voiture en été.
- Ne placez jamais la batterie dans un four à micro-ondes.
- Évitez de stocker ou d'utiliser la batterie dans des endroits chauds et humides comme des spas ou des cabines de douche.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces inflammables comme de la literie, des couvertures, des tapis ou des couvertures électriques pendant des périodes prolongées.
- Lorsque l'appareil est allumé, ne le laissez pas dans un espace confiné pendant une période prolongée.
- Ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact avec des objets métalliques comme des colliers, des pièces de monnaie, des clés ou bien des montres.
- N'utilisez que des batteries d'origine recommandées par le fabricant.
- Ne démontez ou ne perforez pas la batterie avec un objet coupant, quel qu'il soit.
- Evitez de soumettre la batterie à une pression élevée ou à des éléments susceptibles de l'écraser.
- Evitez de soumettre la batterie à des chocs importants comme la laisser tomber d'une hauteur élevée.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures ou égales à 60 °C.
- Evitez de mettre la batterie en contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Evitez de mettre la batterie en contact avec des flammes et de l'exposer à une chaleur extrême ou au soleil de façon prolongée.
- Une batterie rechargeable (cellule secondaire) est recommandée pour une charge et une utilisation répétées. Samsung n'est pas responsable de toute mauvaise utilisation survenant en raison de problèmes de batterie.

Informations sur le traitement des batteries usagées

- Portez une attention particulière à la façon dont vous traitez les batteries usagées.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Les réglementations de mise au rebut peuvent différer selon le pays ou la région. Observez les réglementations locales et fédérales en matière de traitement des batteries usagées.

Avant de contacter le service après-vente

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente. Si la solution de dépannage proposée ne permet pas de résoudre le problème, veuillez contacter votre revendeur local ou le service après-vente.

Lorsque vous apportez votre appareil photo dans un service après-vente, veillez à également fournir les autres composants qui ont pu contribuer au dysfonctionnement, notamment la carte mémoire et la batterie.

Problème	Solutions possibles
Impossible d'allumer l'appareil photo	• Assurez-vous que la batterie est installée. • Assurez-vous que la batterie est bien en place. (p. 19) • Remplacez les batteries.
L'appareil photo s'éteint de façon inattendue	• Remplacez les batteries. • L'appareil photo est peut-être en mode Mise hors tension auto. (p. 103) • Il est possible que l'appareil photo s'éteigne afin d'éviter que la carte mémoire ne soit endommagée après un choc. Rallumez l'appareil photo.
La batterie de l'appareil photo se décharge rapidement	• La batterie peut se décharger plus rapidement dans un environnement de basse température (en dessous de 0 °C). Gardez la batterie au chaud en la plaçant dans votre poche. • L'utilisation du flash et l'enregistrement de vidéos déchargent rapidement la batterie. Rechargez-la si nécessaire.

Problème	Solutions possibles
Impossible de prendre des photos	• La carte mémoire est pleine. Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire. • Formater la carte mémoire. • La carte mémoire est défectueuse. Remplacez-la. • Assurez-vous que l'appareil photo est allumé. • Remplacez les batteries. • Assurez-vous que la batterie est installée correctement.
L'appareil photo ne répond pas	Retirez la batterie, puis remettez-la en place.
L'appareil photo chauffe	Il est possible que l'appareil photo chauffe en cours d'utilisation. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances de l'appareil.
Le flash ne fonctionne pas	• Il se peut que le flash soit désactivé par l'option **Désactivé**. (p. 58) • Vous ne pouvez pas utiliser le flash dans certains modes.

Problème	Solutions possibles
Le flash se déclenche de façon inattendue	L'électricité statique peut provoquer le déclenchement du flash. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.
La date et l'heure ne sont pas correctes	Réglez la date et l'heure dans les paramètres d'affichage. (p. 102)
L'écran ou des touches ne fonctionnent pas	Retirez la batterie, puis remettez-la en place.
L'écran de l'appareil photo fonctionne mal	Si vous utilisez votre appareil photo à des températures extrêmement basses, un dysfonctionnement ou une décoloration de l'écran de l'appareil photo peut se produire. Pour bénéficier de performances optimales, utilisez l'appareil photo à des températures de fonctionnement modérées.
La carte mémoire présente une erreur	• Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. • Retirez la carte mémoire, puis insérez-la de nouveau. • Formatez la carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Précautions d'utilisation des cartes mémoire ». (p. 111)
Impossible de lire des fichiers	Si vous modifiez le nom d'un fichier, l'appareil photo risque de ne plus pouvoir le lire (le nom des fichiers doit être conforme à la norme DCF). Si vous rencontrez ce problème, lisez les fichiers sur un ordinateur.

Problème	Solutions possibles
La photo est floue	• Vérifiez que l'option choisie pour la mise au point convient aux photos prises en gros plan. (p. 61) • Assurez-vous que l'objectif est propre. Dans le cas contraire, nettoyez-le. (p. 106) • Vérifiez que le sujet est placé à la bonne distance du flash. (p. 118)
Les couleurs de la photo ne correspondent pas à celles de la scène	Un réglage incorrect de la balance des blancs peut provoquer un mauvais rendu des couleurs. Sélectionnez l'option de balance des blancs qui s'adapte à la source de lumière. (p. 70)
La photo est trop claire	La photo est surexposée. • Désactivez le flash. (p. 58) • Réglez la sensibilité ISO. (p. 60) • Réglez la valeur d'exposition. (p. 68)
La photo est trop sombre	La photo est sous-exposée. • Activez le flash. (p. 58) • Réglez la sensibilité ISO. (p. 60) • Réglez la valeur d'exposition. (p. 68)

Problème	Solutions possibles
Les photos ne s'affichent pas sur le téléviseur	• Vérifiez que l'appareil photo est correctement branché au téléviseur avec le câble audio / vidéo. • Vérifiez que la carte mémoire contient des photos.
L'ordinateur ne reconnaît pas l'appareil photo	• Vérifiez que le câble USB est correctement branché. • Assurez-vous que votre appareil photo est allumé. • Assurez-vous d'utiliser un système d'exploitation pris en charge.
L'appareil photo se déconnecte de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers	L'électricité statique peut interrompre la transmission des fichiers. Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
L'ordinateur ne parvient pas à lire des vidéos	Il se peut que les vidéos ne soient pas compatibles avec certains logiciels de lecture vidéo. Pour lire des fichiers vidéo enregistrés avec l'appareil photo, utilisez l'application Multimedia Viewer que vous pouvez installer à l'aide du programme i-Launcher de l'ordinateur.

Problème	Solutions possibles
i-Launcher ne fonctionne pas correctement	• Fermez i-Launcher et redémarrez-le. • Vérifiez que **i-Launcher** est réglé sur **Marche** dans le menu des paramètres. (p. 101) • En fonction des spécifications de votre ordinateur et de l'environnement dans lequel il se trouve, le lancement du programme peut ne pas se faire automatiquement. Dans ce cas, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher** sur votre ordinateur Windows. (Pour Windows 8, cliquez sur **Démarrer** → **Toutes les applications** → **Samsung i-Launcher**.)
Votre téléviseur ou ordinateur ne peut afficher les photos et les vidéos enregistrées sur une carte mémoire SDXC.	Les cartes SDXC utilisent le système de fichiers exFAT. Vérifiez que le périphérique externe est compatible avec le système de fichiers exFAT avant d'y raccorder l'appareil photo.
L'ordinateur ne reconnaît pas une carte mémoire SDXC.	Les cartes SDXC utilisent le système de fichiers exFAT. Pour utiliser une carte mémoire SDXC sur un ordinateur Windows XP, téléchargez et mettez à jour le pilote du système de fichiers exFAT depuis le site Web Microsoft.

Caractéristiques de l'appareil photo

Capteur d'image	
Type	1/2,3" (environ 7,76 mm) CCD
Pixels effectifs	Environ 20,2 mégapixels
Nombre total de pixels	Environ 20,4 mégapixels
Objectif	
Distance focale	Objectif Samsung f = 4,0–104,0 mm (équivalent film 35 mm : 22,3 à 580 mm)
Plage d'ouverture de l'objectif	F3.1 (W)–F5.9 (T)
Zoom	• Mode d'images fixes : 1,0 à 26,0X (Zoom optique X Zoom numérique : 130,0X, Zoom optique X Intelli Zoom : 52,0X) • Mode Lecture : 1,0 à 14,4X (en fonction du format de l'image)
Affichage	
Type	LCD TFT
Caractéristiques	3,0" (76,2 mm) 460K
Mise au point	
Type	Mise au point automatique TTL (Mise au point au centre, Mise au point multiple, Mise au point sélection, Mise au point avec suivi, MPA Détection des visages)

Plage		Grand angle (W)	Téléobjectif (T)
	Normale (AF)	80 cm–infini	350 cm–infini
	Macro	10 à 80 cm	200 à 350 cm
	Macro automatique	10 cm–infini	200 cm–infini
	Super Macro	1 à 10 cm (Uniquement niveau de zoom 9)	

Vitesse d'obturation

- Auto : 1/8 à 1/2 000 s.
- Programme : 1 à 1/2 000 s.
- Nuit : 8 à 1/2 000 s.

Exposition	
Contrôle	AES Programme
Mesure de l'exposition	Multiple, Sélective, Centrée, Détection des visages
Compensation	±2EV (Palier 1/3 EV)
Equivalent ISO	Automatique, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Flash	
Mode	Désactivé, Automatique, Anti yeux rouges, Contre jour, Synchronisation lente, Correction des yeux rouges
Plage	• Grand angle : 80 cm à 6 m (ISO Auto) • Téléobjectif : 2 à 4 m (ISO Auto)
Durée de rechargement	Environ 5 secondes
Réduction des tremblements de l'appareil photo	
Technologie DUAL IS [OIS (Stabilisation optique de l'image) + DIS (Stabilisation numérique de l'image)]	
Effet	
Mode Photo	• Filtre photos (Filtre intelligent) : Miniature, Vignettage, Filtre croisé, Effet ultra grand angle, Vieux film, Classique, Rétro • Réglage des images : Netteté, Contraste, Saturation • ACB : Activé, Désactivé
Mode Prise de vue vidéo	Filtre vidéos (Filtre intelligent) : Vignettage, Effet ultra grand angle, Classique, Rétro, Effet palette 1, Effet palette 2, Effet palette 3, Effet palette 4
Balance des Blancs	
Bal. des blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent haut, Fluorescent bas, Tungstène, Réglage personnalisé, Temp. couleur	
Impression de la date	
Date & heure, Date, Désactivée	

Prise de vue	
Photos	• Modes : Scènes Automatiques (Portrait, Portrait de nuit, Portrait en contre jour, Nuit, Contre jour, Paysage, Blanc, Vert Naturel, Ciel azur, Coucher de Soleil, Macro, Texte Macro, Macro couleur, Trépied, Sport), Programme, Scène (Beauté, Aide à la composition, Nuit, Portrait, Enfant, Paysage, Macro, Texte, Coucher de soleil, Aube, Contre jour, Mer & neige), DUAL IS, Panorama, Magique Plus (Magic Frame, Prise de vue fractionnée, Filtre photos, Filtre vidéos, Éditeur photos) • Rafale : Unique, Continue, Rafale , AEB • Retardateur : Désactivé, 10 s, 2 s, Double(10 s, 2 s)
Vidéos	• Modes : Vidéo, Magique Plus (Filtre vidéos) • Format : MP4 (H.264) (durée d'enregistrement max. : 20 min) • Taille : 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240 • Fréquence d'images : 30 ips • Voix : Activé, Désactivé, Zoom silencieux • Édition vidéo (intégrée) : Pause au cours de l'enregistrement

Lecture	
Photos	• Type : Image unique, Vignettes, Diaporama avec musique et effets, Clip vidéo • Modifier : Redimensionner, Rotation, Filtre intelligent, Rogner • Effet : Réglage des images (Luminosité , Contraste, Saturation, ACB, Retouche des visages, Correction des yeux rouges), Filtre intelligent (Normal, Miniature, Vignettage, Filtre croisé, Effet ultra grand angle, Vieux film, Classique, Rétro)
Vidéos	Modifier : Extraction d'images fixes, Réglage de la durée
Stockage	
Support	• Mémoire interne : environ 53 Mo • Mémoire externe (en option) : carte SD (2 Go garantis), carte SDHC (jusqu'à 32 Go garantis), carte SDXC (jusqu'à 64 Go garantis) La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.
Format de fichiers	• Image fixe : JPEG (DCF), EXIF 2.21 • Clip vidéo : MP4 (Vidéo : MPEG-4.AVC/H.264, Audio : AAC)

Format de l'image

Icône	Taille
20M	5152 X 3864
11.5M	5152 X 3432
15M	5152 X 2896
14.5M	3840 X 3840
10M	3648 X 2736
5M	2592 X 1944
3M	1984 X 1488
2M	1920 X 1080
1M	1024 X 768

Interface	
Câble de sortie numérique	USB 2.0
Entrée / sortie audio	Haut-parleur intégré (Mono), Microphone (Mono)
Sortie vidéo	• A/V : NTSC, PAL (sélectionnable) • HDMI 1.4 : NTSC, PAL (sélectionnable)
Source d'alimentation	
Batterie	Piles alcalines AA
Type de connecteur	Micro USB (5 broches)

La source d'alimentation peut varier en fonction de votre région.

Dimensions (L x H x P)
114,48 X 79,26 X 86,45 mm (sans protubérance)
Poids
385 g (sans la batterie, ni la carte mémoire)
Température de fonctionnement
0 à 40 °C
Humidité en fonctionnement
5 à 85 %
Logiciel
i-Launcher

En vue d'améliorer le produit, ces caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable.

Glossaire

ACB (Réglage automatique du contraste)
Cette fonctionnalité améliore automatiquement le contraste de vos images lorsque le sujet est rétroéclairé ou en cas de contraste lumineux entre le sujet et l'arrière-plan.

AEB (Auto Exposure Bracket)
Cette fonctionnalité permet de prendre automatiquement plusieurs photos à différentes expositions afin de vous aider à obtenir une exposition correcte.

AF (Mise au point automatique)
Système qui permet d'effectuer une mise au point automatique sur le sujet. L'appareil photo se base sur le contraste pour effectuer la mise au point automatique.

Aperture
L'ouverture contrôle la quantité de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo.

Bougé de l'appareil photo (flou)
Si vous bougez l'appareil photo alors que l'obturateur est ouvert, l'image risque d'être floue. Cela est plus fréquent si la vitesse de l'obturateur est lente. Vous pouvez éviter cela en augmentant la sensibilité, en utilisant le flash ou en augmentant la vitesse de l'obturateur. Pour stabiliser l'appareil photo, vous pouvez également utiliser un trépied, ou les fonctions DIS ou OIS.

Cadrage
En photographie, ce terme signifie la disposition des éléments d'une scène. En règle générale, une bonne composition doit obéir à la règle des tiers.

DCF (Design rule for Camera File system)
Spécification créée par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) qui définit le format et le système de fichiers pour les appareils photo.

Profondeur de champ
Zone de netteté acceptable entre le point de mise au point le plus proche et le plus éloigné. Elle est variable selon la focale et l'ouverture utilisées, ainsi que la distance entre l'appareil photo et le sujet. Avec, par exemple, une ouverture inférieure, la profondeur de champ augmente et l'arrière-plan de la composition devient flou.

Zoom numérique
Fonctionnalité qui augmente artificiellement le zoom disponible avec un l'objectif (zoom optique). Avec le zoom numérique, la qualité de l'image risque de se dégrader au fur et à mesure que le grossissement augmente.

DIS (Stabilisation numérique de l'image)
Cette fonction permet de compenser en temps réel tout mouvement ou toute vibration lors de la prise de vue. Une certaine dégradation de l'image peut apparaître en comparaison avec la fonction Stabilisation optique de l'image.

EV (Valeur d'exposition)
Ensemble des combinaisons de vitesses de l'obturateur et d'ouverture de l'objectif pour une même exposition.

Compensation EV
Cette fonctionnalité vous permet de régler rapidement la valeur d'exposition mesurée par l'appareil photo, selon des incréments restreints, afin d'améliorer l'exposition de vos photos. Réglez la compensation EV sur -1,0 EV pour obtenir une valeur plus sombre d'un pas et sur 1,0 EV pour une valeur plus claire d'un pas.

Exif (Exchangeable Image File Format)
Spécification créée par la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) qui définit le format de fichiers pour les appareils photo.

Exposition
Quantité de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo. L'exposition est contrôlée par la vitesse de l'obturateur, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO.

Flash
Lumière brève et intense qui permet de créer une exposition adéquate lorsque la luminosité est faible.

Distance focale
Distance entre le centre de l'objectif et son point focal (en millimètres). Des longueurs de focales plus importantes réduisent les angles de vue et agrandissent le sujet. Des longueurs de focales moins élevées agrandissent les angles de vue.

H.264 / MPEG-4
Un format vidéo haute compression mis en place par la norme internationale ISO-IEC et l'UIT-T, et développé par le Joint Video Team (JVT). Ce codec est capable de fournir une bonne qualité vidéo à des débits faibles.

Capteur d'image
Partie physique de l'appareil photo qui comporte une cellule photosensible pour chaque pixel de l'image. Chaque cellule photosensible enregistre la valeur de la luminosité d'une exposition. Il existe deux types de capteurs : CCD (Charge-coupled Device) et CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Sensibilité ISO

Sensibilité de l'appareil photo à la lumière basée sur la sensibilité du film utilisé dans l'appareil photo. A une sensibilité ISO élevée, la vitesse de l'obturateur de l'appareil photo est plus grande, ce qui réduit le flou causé par le bougé de l'appareil ou une luminosité insuffisante. Toutefois, avec une sensibilité plus élevée, le risque de parasites est également plus grand.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Méthode de compression des images numériques avec pertes. Les images JPEG sont compressées afin de réduire la taille de leur fichier avec une dégradation minimale de la résolution.

LCD (Liquid Crystal Display)

Technique d'affichage couramment utilisée dans le secteur de l'électronique grand public. Ce type d'écran nécessite un rétroéclairage séparé, de type CCFL ou LED, pour reproduire les couleurs.

Macro

Cette fonctionnalité permet de prendre des photos en gros plan ou de photographier de petits objets. Cela permet à l'appareil photo d'effectuer une mise au point nette à une échelle proche de la réalité (1/1).

Mesure de l'exposition

Correspond à la manière dont l'appareil photo mesure la quantité de lumière nécessaire à la définition de l'exposition.

MJPEG (Motion JPEG)

Format vidéo avec une compression d'images JPEG.

OIS (Stabilisation optique de l'image)

Cette fonction permet de compenser en temps réel tout mouvement ou toute vibration lors de la prise de vue. Aucune dégradation de l'image par comparaison avec la fonction Stabilisation optique de l'image.

Parasite

Problème d'affichage des pixels sur une image numérique. Des parasites peuvent apparaître si les photos sont prises avec une sensibilité trop élevée ou avec un réglage de sensibilité automatique dans un environnement sombre.

Zoom optique

Zoom qui permet d'agrandir les images à l'aide de l'objectif sans dégrader la qualité des images.

Qualité

Expression du taux de compression d'une image numérique. Lorsque la qualité de l'image est élevée, le taux de compression est bas et la taille du fichier plus importante.

Résolution

Nombre de pixels d'une image numérique. Les images à résolution élevée comportent plus de pixels et présentent généralement davantage de détails que les images avec une faible résolution.

Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation est définie par la durée nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de l'obturateur. Dans le cadre de la luminosité d'une photo, la vitesse d'obturation constitue un facteur important, car elle contrôle la quantité de lumière qui passe à travers l'ouverture avant d'atteindre le capteur d'images. Par ailleurs, une vitesse d'obturation rapide accorde moins de temps à la lumière pour pénétrer. La photo devient plus sombre et immobilise un sujet en mouvement plus facilement.

Vignettage

Réduction de la luminosité ou de la saturation d'une image à sa périphérie (bords externes). Cela permet de mettre en évidence les sujets positionnés au centre de l'image.

Balance des blancs (équilibre des couleurs)

Réglage de l'intensité des couleurs (généralement les couleurs primaires comme le rouge, le vert et le bleu) d'une image. L'objectif de réglage de la balance des blancs est un rendu exact des couleurs.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

PlanetFirst représente l'engagement de Samsung Electronics à l'égard du développement durable et de la responsabilité sociale, illustré à travers des activités commerciales écologiques et contrôlées.

Elimination des batteries de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Index

A

Accessoires en option 14
Agrandissement 80
Aide à la composition 43
Aide à la prise de vue 100
Anti yeux rouges
  Mode Lecture 88
  Mode Prise de vue 57
Anynet+ (HDMI-CEC) 101
Auto portrait 65

B

Balance des blancs 70
Batterie
  Attention 112
  Insertion 19

C

Capteur de mise au point
  emplacement 15
  Paramètres 103
Caractéristiques de l'appareil photo 117
Carte mémoire
  Attention 111
  Insérer 19
Configuration date/heure 102
Connexion à un ordinateur
  Mac 92
  Windows 94
Contenu du coffret 14
Contraste
  Mode Lecture 87
  Mode Prise de vue 73

D

Déclencheur 15
Déconnexion de l'appareil photo 91
Désactivation écran auto 101
Détection des regards 66
Détection des sourires 66
Détection des visages 65
Diaporama 82
Douille pour trépied 16

E

Enfoncer le déclencheur à mi-course 35
Entretien de l'appareil photo 106
Exposition 68
Extraction d'une image d'une vidéo 84

F

Filtre intelligent
- Mode d'enregistrement vidéo 50
- Mode Lecture 86
- Mode Photo 49

Flash
- Anti yeux rouges 59
- Auto 59
- Contre jour 59
- Correction des yeux rouges 59
- Désactivé 59
- Synchronisation lente 59

Formatage 103

Format HDMI 101

I

Icônes
- Mode Lecture 76
- Mode Prise de vue 23

i-Launcher 93

Image de démarrage 100

Impression 103

Intelli Zoom 33

L

Licences Open source 103

Luminosité 101
- Mode Lecture 87
- Mode Prise de vue 68

M

Macro
- Macro 62
- Macro auto 62
- Super Macro 62

Messages d'erreur 105

Mesure de l'exposition
- Centrée 69
- Multiple 69
- Sélective 69

Mode Beauté 42

Mode DUAL IS 44

Mode Lecture 76

Mode Magique Plus
- Filtre photos 49
- Filtre vidéos 50
- Magic Frame 47
- Prise de vue fractionnée 48

Mode Panorama 45

Mode Programme 40

Mode Scène 41

Mode Scènes automatiques 38

Modes Rafale
- Auto Exposure Bracket (AEB) 72
- Continue 72
- Rafale 72

Mode Vidéo 51
Molette de sélection 17

N

Netteté 73
Nettoyage
Affichage 106
Boîtier de l'appareil photo 106
Objectif 106

P

Paramètres 102
Paramètres de langue 102
Pivotement 85
Port Audio/Vidéo 15
Portraits
Anti yeux rouges 59
Auto portrait 65
Correction des yeux rouges 59
Détection des regards 66
Détection des sourires 66
Détection des visages 65
Mode Beauté 42
Port USB 15
Protection de fichiers 79

Q

Qualité d'image 55

R

Réglage automatique du contraste (ACB)
Mode Lecture 87
Mode Prise de vue 69
Réglage de l'heure 21
Réglage des images
ACB 87
Anti yeux rouges 88
Contraste
Mode Lecture 87
Mode Prise de vue 73
Luminosité
Mode Lecture 87
Mode Prise de vue 68
Netteté 73
Saturation
Mode Lecture 87
Mode Prise de vue 73
Réglages de fuseau horaire 21, 102
Réglages sonores 30
Réinitialiser 103
Résolution
Mode Lecture 85
Mode Prise de vue 54
Retardateur
Mode Prise de vue 56
Voyant du retardateur 15
Retouche de photos 85
Retouche des visages
Mode Lecture 88
Mode Prise de vue 42
Retouche de vidéos
Extraction 84
Recadrage 84

S

Saturation
Mode Lecture 87
Mode Prise de vue 73
Sensibilité ISO 60
Service après-vente 114
Son de la mise au point 100
Stabilisation optique de l'image (OIS) 34
Suppression de fichiers 79

T

Téléviseur HD 90
Touche Lecture 17
Touche Marche / Arrêt 15
Touche Menu 17
Touche REC 15
Transfert de fichiers
Mac 92
Windows 94
Type d'affichage 29

V

Vidéo 101
Mode Lecture 83
mode Prise de vue 51
Vignettes 77
Visionnage de fichiers
Catégorie 78
Diaporama 82
Photos panoramiques 81
téléviseur 89
Téléviseur HD 90
Vignettes 77
Voyant de mise au point 103
Voyant d'état 16
Vue rapide 101

Z

Zone de mise au point
Center AF 62
Mise au point avec suivi 62
Mise au point multiple 62
Mise au point sélection 62
Zoom
Réglages sonores du zoom 74
Touche Zoom 16
Utilisation du zoom 32
Zoom numérique 32

Pour les utilisateurs résidant en France
Service Consommateur

Contact téléphonique :

Du lundi au samedi de **9 h à 20 h**

01 48 63 00 00

Adresse postale :

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

ZI Paris Nord II, BP 50116

95950 Roissy CDG FRANCE

Pour les utilisateurs résidant au Canada
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Téléphone :

Du lundi au vendredi de **8 h 30 à 20 h** (heure normale de l'Est)
1 800 726-7864

Adresse postale :
Samsung Electronics Canada Inc.

55 Standish Court, 10th Floor
Mississauga ON
L5R 4B2

Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez consulter les conditions de garantie accompagnant votre produit ou rendez-vous sur le www.samsung.com/fr ou www.samsung.ca

CE